

OPTIMA Biogas BEDIENUNGSANLEITUNG



Hersteller:



MRU · Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH

Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm-Obereisesheim Fon 07132 99620 · Fax 07132 996220 info@mru.de · www.mru.eu

Rechtliche Hinweise / Urheberrechtsvermerk Originalbetriebsanleitung © 2022 by MRU Alle Rechte vorbehalten Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie elektronische Medien oder einem anderen Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter der Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, soweit dem kein zwingendes Gesetz entgegensteht. Alle verwendeten Markenzeichen und Wortmarken sind, auch wenn nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, Eigentum ihrer jeweiligen

Ausgabe: 2022-04-25-V1.00.DE

Inhaber.

Inhalt	sverzeichnis	
1 Hi	nweise zum Gerät und zur Sicherheit	7
1.1.	Sicherheitshandbuch	7
1.2.	Sicherheitshinweise	7
1.3.	Sicherheit gewährleisten	8
1.4.	Hinweise zum Messgerät (EN50379 und VDI 4206)	8
1.5.	Benutzerrichtlinie für Lithium-Ionen-Akkus	10
2 Eir	leitung	11
2.1.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
2.2.	Die Firma MRU GmbH	
2.3.	Verpackung	14
2.4.	Rücknahme schadstoffhaltiger Teile	14
2.5.	Rücknahme von Elektrogeräten	14
3 Be	schreibung	
3.1.	Schematischer Gaslaufplan	
3.2.	Messgerät	
3.3.	Kondensatabscheider	
3.4.	Gasentnahmesonden	20
4 Be	dienung	
4.1.	Anzeige	22 22
4.2. 1 2	Tastatur Monüstruktur	22 21
4.5.		24
5 Ers	te Inbetriebnahme	25
5.1.	Vorbereitende Schritte	25
5.2.	Einstellungen vornehmen	25
5.3.	Einstellungen exportieren und importieren	26
Ein	stellungen exportieren	26
Ein	stellungen importieren	27
5.4.	Messung einstellen	27
5.5.	Bluetoothparameter einstellen	
5.6.	Datum und Uhrzeit einstellen	
5.7.	Messprogramme konfigurieren	29
5.8.	CO-Grenzwert einstellen	
5.9.	Messprogrammname ändern	31
5.10.	Brennstoffwahl und O2-Bezug einstellen	31
Bre	ennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen	
02	-Bezug einstellen	32
5 11	Benutzerbrennstoffe definieren	22
5.11.	Messfenster konfigurieren	دد ۲۸
5.12.	Zoomfenster konfigurieren	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
5.15.		

6	Me	essung vorbereiten	
	6.1.	Visuelle Gesamtprüfung durchführen	
	6.2.	Spannungsversorgung sicherstellen	
	6.3.	Automatisches Ausschalten Auto-off	
	6.4.	Messungen mit Netzgerät / Akkuladung	
	6.5.	Messungen bei Akku-Betrieb (Akku-Überwachung)	
	6.6.	Betriebstemperatur	
	6.7.	Kondensatabscheider kontrollieren	
	6.8.	Anschlüsse und Dichtigkeit überprüfen	
	6.9.	Automatische Nullpunktnahme	
	Wi	ederholte Nullpunktnahme	
7	Me	essung durchführen	
	7.1.	Messprogramm auswählen	
	7.2.	Biogasmessung durchführen	
	7.3.	Abgasmessungen durchführen	41
	Ma		40
	Ero	isswertienster	
	i i e		45
	7.4.	Umgebungsluft-Check durchführen	43
	7.5.	Temporärer Zwischenspeicher	
	Me	sswerte im Zwischensneicher ablegen	ΔΔ
	Me	esswerte im Zwischenspeicher überschreiben.	
	7.6.	Druckmessung durchführen	46
	7.7.	Temperatur-Differenzmessung	47
	7.8.	Messergebnisse speichern	
	7.9.	Messergebnisse ausdrucken	
	Me	nü Ausdruck öffnen	
	Me	ssergebnisse mit Speedprinter drucken	
	Me	ssergebnisse mit Bluetoothdrucker HSP 580 drucken	
	7 10	Messung beenden	53
	7.10.	Letzte Messwerte	
8	Da	tenspeicher	54
	8.1.	Datenspeicher organisieren	
	8.2.	Info über Datenspeicher abrufen	
	8.3.	Anlagenstamm verwalten	
	An	lage anlegen	
	An	lagen ansehen	
	An	lage ändern	
	An	lagen löschen	
	84	Daten über SD-Karte austauchen	52
	э.т.		

Anl	agen importieren	59
Anl	agen exportieren	60
Me	ssungen exportieren	61
8.5.	Messungen im Datenspeicher	62
Me	ssungen ansehen	62
Me	ssungen löschen	63
9 EX1	۲RA / Einstellungen	. 65
9.1.	Kundendienst Abgleichmenü	65
9.2.	Werkseinstellungen	66
9.3.	Servicewerte	67
9.4.	Dichtheitstest	68
9.5.	Inhalt der SD-Karte anzeigen	69
9.6.	Geräteinformationen abrufen	70
Opt	tionsliste einsehen	71
Ser	vicehistorie einsehen	71
10 Ir	nstandhaltung und Pflege	.72
10.1.	Reinigung und Pflege	72
10.2.	Instandhaltung	72
10.3.	Servicemeldungen	72
11 O	option Strömungsmessung	.73
11.1.	Prandtl (Pitot)-Rohr am Messgerät anschließen	73
11.2.	Menü Strömungsmessung öffnen	74
11.3.	Einstellungen und Parameter festlegen	75
11.4.	Querschnitt eingeben	76
11.5.	Messung durchführen	76
12 0	Option: Durchflussüberwachung	. 78
13 O	Option: Messautomatik inkl. Datenloggerfunktion	.79
14 A	nhang	. 81
14.1.	Technische Daten	81
Allg	gemeine Daten	81
Me	sswerte	81
Ana	alyse und Berechnung	85
14.2.	Messgerät resetten	88
14.3.	Fehlerbehandlung	88
Feh	lerdiagnosen am Messgerät	88
Feh	lerdiagnosen Kondensatabscheider	89
14.4.	Firmware aktualisieren	90
Akt	uelle Firmwareversion prüfen	90
SD-	Karte vorbereiten	90

15	Konformitätserklärung	97
	Startlogo löschen	95
	Startlogo in Messgerät einspielen	95
	Eigenes Startlogo erstellen	93
1	4.5. Eigenes Startlogo anzeigen	93
	Neue Firmwareversion prüfen	91
	Firmwareaktualisierung durchführen	90

1 Hinweise zum Gerät und zur Sicherheit

1.1. Sicherheitshandbuch

In dem mitgelieferten separaten Sicherheitshandbuch sind alle allgemeinen Hinweise und Sicherheitshinweise zu den MRU Messgeräten aufgeführt.

Lesen und beachten Sie das Sicherheitshandbuch vor der ersten Benutzung des Messgeräts.

Gerätespezifische Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung gefahrbringenden Handlungen vorangestellt.

1.2. Sicherheitshinweise

Die verwendeten Kategorien der Sicherheitshinweise sind hier nochmals erklärt.



GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG

Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu schweren Körperverletzungen, Sachschäden oder zum Tod führen kann.



▲ VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu Beschädigungen an dem Gerät oder in dessen Umgebung führen kann.

HINWEIS

Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informationen.

Beispiel für die Darstellung eines Warnhinweises:



Verbrennungs- und Brandgefahr durch heiße Gasentnahmesonde.

Verletzungen und Sachschäden können die Folge sein.

VORSICHT

► Heißes Sondenrohr abkühlen lassen.

1.3. Sicherheit gewährleisten

- Verwenden Sie das Gerät nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter
- ► Wenden Sie keine Gewalt an
- Vermeiden Sie Stürze.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an Zuleitungen aufweist.
- Lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit Lösungsmitteln und verwenden Sie keine Trockenmittel.
- Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte.
- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Betreiben Sie das Gerät bei Netzbetrieb nur mit dem mitgelieferten Netzgerät.
- Benutzen Sie das Metallrohr der Gasentnahmesonde sowie sonstige metallische Teile / Zubehör nicht als elektrische Leiter.
- Das Gerät darf nicht in der unmittelbaren Umgebung von offenem Feuer oder großer Hitze stationiert sein.
- Der angegebene Temperaturbereich der Gasentnahmesonde darf nicht überschritten werden, da sonst Sondenrohr und Temperaturfühler zerstört werden.

1.4. Hinweise zum Messgerät (EN50379 und VDI 4206)

- Das Messgerät ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Vor dem Einschalten muss an dem Messgerät eine optische Gesamtkontrolle durchgeführt werden. Diese umfasst auch Beschädigungen/Verschmutzungen an der Sonde, den Schlauchanschlüssen am Gerät sowie am Kondensatabscheider mit Sternfilter.
- Vor dem Einschalten muss an dem Messgerät eine optische Gesamtkontrolle durchgeführt werden. Diese umfasst auch Beschädigungen/Verschmutzungen an der Sonde, an die Schlauchanschlüssen am Gerät sowie am Kondensatabscheider mit Sternfilter
- Die Zeit zum Erreichen der Betriebsbereitschaft nach dem Einschalten beträgt je nach dem Zustand der Sensoren 1 bis 3 Minuten (Nullpunktnahme). Die erforderliche Mindestzeit, die bei diesem Messgerät erforderlich ist, um einen vollständigen Messzyklus durchzuführen (nach Nullpunktnahme) beträgt 1,5 Minuten. Danach sind korrekte Messwerte zu erwarten. Säurehaltige, aggressive Atmosphäre (Schwefel), Dämpfe alkoholischer Verbindungen (z. Beispiel Verdünnung, Benzin, Spiritus, Lacke etc.) können die Sensoren des Gerätes zerstören.

- Die Lebenserwartung der Sensoren beträgt abhängig von Nutzung, Wartung und Pflege des Messgerätes bei dem O2 Sensor ca. 3 Jahre, bei dem CO Sensor ca. 2-3 Jahre, bei dem H₂S-Sensor ca. 2 Jahre und bei dem NO Sensor ca. 3 Jahre.
- Der Einsatz des Messgeräts zu amtlichen Messungen unterliegt gesonderten Bedingungen wie etwa einer regelmäßigen Überprüfung des Geräts. Die entsprechenden Vorschriften sind bei der zuständigen Behörde zu erfragen.

Biogas oder andere gleichartige Gase (Deponiegas, Biomethan,Kohlengas, usw.) haben brennbare Bestandteile (z.B. CH4) und giftige Bestandteile (z.B. H2S)

Analysatoren extrahieren ein bestimmtes Volumen der Gasprobe und geben es an die Umgebungsluft ab.

Aus diesem Grund gibt es zwei Aspekte welche beachtet werden müssen:

- 1) Giftgefahr der Gasprobe
- 2) Brandgefahr (Explosion) der Gasprobe

1) Das Einatmen von giftigen Gasen ist gesundheitsschädlich und kann zum Tod führen.

- Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass nur qualifiziertes und geschultes Personal mit diesem Analysator arbeiten.
- Örtliche Vorschriften für mögliche Konzentrationen der giftigen Gase müssen dem Personal bekannt sein und beachtet werden
- Die Verwendung eines separaten Gasdetektors innerhalb der Biogasanlage ist sehr zu empfehlen, da H2S in hohen (sehr gefährlichen) Konzentrationen) nicht mit der Nase erkannt werden. Nur geringe Konzentrationen von wenigen ppm können von menschlichen Nasen erkannt werden.
- Da CO2 Gas ist schwerer als Luft ist sollen keine tragbaren Biogasanalysatoren in Untergeschossen eingesetzt werden. CO2 ist ebenfalls geruchslos.
- Es ist nicht erlaubt tragbare Biogasanalysatoren auf engstem Raum oder Zimmern ohne ausreichende Belüftung zu verwenden.
- Die Gasproben bläst der Analysator in die Umgebungsluft aus. Deshalb darf der tragbare Biogasanalysator nur in Außenbereichen oder in Räumen mit sehr guter Belüftung eingesetzt werden.

2) In Bezug auf brennbare Gase (z.B. CH4 Methan) und Ex-Bereiche Zone2 muss der Benutzer in der Lage sein, die länderspezifische Klassifizierung des Bereiches zu erkennen und zu beachten! • Analysatoren können in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 von erfahrenen Benutzern gemäß den lokalen Richtlinien betrieben werden, z. B. durch die Verwendung zusätzlicher UEG Gasdetektoren

1.5. Benutzerrichtlinie für Lithium-Ionen-Akkus



- Den (+) Kontakt nicht mit dem (-) Kontakt oder Metall verbinden.
- Nichtbeachtung der obigen Richtlinien können Hitze, Feuer und Explosion verursachen.

2 Einleitung

• Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen die sichere Bedienung des Messgerätes.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor Sie es einsetzen.

- Dieses Messgerät darf grundsätzlich nur von fachkundigem Personal für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.
- Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Messgerätes an Dritte aus.

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kernaufgabe des Messgerätes besteht in der Unterstützung folgender Anwendungen:

- für BIOGAS simultane Messung von O2, CH4, CO2, H2S und optional dem BIOGAS Druck
- optional f
 ür Motorabgas simultane Messung von O2, CO, NO, NO2 und CO2 (NDIR) einschlie
 ßlich der Berechnung von: mg/m³, NOx als mg/m³ NO2, echte NOx-Messung NOx = NO + NO2, einschl. variablem O2-Bezug

Zusätzlich ist das Gerät durch Aktivierung entsprechender Optionen oder Anschluss externen Zubehörs für eine Vielzahl von Messaufgaben einsetzbar, wie

- Strömungsmessung
- Differenzmessungen von Druck und Temperatur
- HC Nachweis durch externen HC- Spürer
- Automatikmessung mit Datenaufzeichnung

Einen aktuellen Überblick über die verfügbaren Optionen erhalten Sie über die MRU-Homepage oder sprechen Sie unseren Vertrieb an. Das Messgerät wird in verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten.

Die vorliegende Anleitung beschreibt alle Ausführungen.



Schema Biogasanlage



Gefahr durch Manipulation am Messgerät

- Gefährdung der Betriebssicherheit
- Umbauten oder Veränderungen am Messgerät sind nicht erlaubt.

WARNUNG

Die Messgeräte verlassen das Werk MRU GmbH geprüft nach den Vorschriften **VDE 0411 (EN61010)** sowie **DIN VDE 0701**.

Es gelten die allgemeinen Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse nach der **DIN 31000/ VDE 1000** und die dazugehörenden **UVV = VBG 4** der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik.

Wir bestätigt, dass die Bauart des hier beschriebenen Messgerätes den wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtline 2014/35/EU entspricht.

2.2. Die Firma MRU GmbH

Hergestellt wird das Messgerät durch die Firma MRU GmbH in Neckarsulm-Obereisesheim, einem mittelständischen Unternehmen, das sich seit 1984 auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Emissions-Analyse-Systeme spezialisiert hat. MRU fertigt sowohl Serientypen als auch kundenspezifische Sonderausführungen.



Werk 1: Vertrieb, Kundendienst, Entwicklung



Werk 2: Produktion

MRU GmbH Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm - Obereisesheim GERMANY

Fon +49 71 32 99 62 0 (Zentrale) Fon +49 71 32 99 62 61 (Kundendienst) Fax +49 71 32 99 62 20 Email: <u>info@mru.de</u> Internet: <u>www.mru.eu</u>

2.3. Verpackung

Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial zur Vermeidung von Transportschäden auf, falls Sie das Gerät ins Werk einschicken müssen.

2.4. Rücknahme schadstoffhaltiger Teile

Die MRU GmbH verpflichtet sich, alle von uns gelieferten schadstoffhaltigen Teile, welche nicht auf dem normalen Weg entsorgt werden können, zurückzunehmen.

Schadstoffhaltige Teile sind z.B. elektrochemische Sensoren, Batterien und Akkus.

Die Rücklieferung muss für MRU kostenfrei erfolgen

2.5. Rücknahme von Elektrogeräten

Die MRU GmbH verpflichtet sich, alle Elektrogeräte die nach dem 13. August 2005 verkauft wurden zur Entsorgung zurückzunehmen. Die Rücksendung der Geräte muss für MRU kostenfrei erfolgen.

3 Beschreibung

3.1. Schematischer Gaslaufplan

Das Messgerät saugt ein Teilvolumen des Biogases ab und analysiert es mittels NDIR- und elektrochemischer Sensoren auf seine Bestandteile.



Position	Beschreibung
1	Gasentnahmeschlauch
2	Anschluss an Gasauslass
3	Kondensatabscheider
4	Filter
5	Rückschlagventil
6	Gaspumpe
7	Sensorkammer
8	O ₂ -Sensor
9	weitere elektrochemische Sensoren * (CO, NO2, H2S)
10	NDIR
11	nicht belegt
12	Drucksensor *

* ausstattungsabhängig

3.2. Messgerät

Das Messgerät besteht aus einem kompakten und robusten glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse





Position	Beschreibung
1	Folientastatur
2	Kondensatabscheider
3	Display
4	IR-Schnittstelle
5	Mini USB-Schnittstelle für Datentransfer und Akku-Aufladung
6	SD-Kartenslot
7	Gerätefüße
8	Haltemagnete
9	Griffleisten
10	Gasauslass
11	Temperaturanschluss T1
12	Temperaturanschluss T2
13	AUX-Anschluss
14	Gaseingang
15	Anschlussstutzen P1
16	Anschlussstutzen P2 (optional)
17	Anschlussstutzen Pzug



ACHTUNG

Gasauslass

 Während einer Messung dürfen die Ausblasöffnungen nicht bedeckt sein.

HINWEIS

Dieser Hinweis gilt ausschließlich für optimale Motorabgasmessungen.



Falls während der Nullpunktnahme T-Luft (5) nicht angeschlossen ist, wird der Wert von T-Gas nach der Durchführung der Nullpunktnahme verwendet. In diesem Fall wird der Messwert in grünen Zahlen in der Anzeige dargestellt. Falls T–Luft (5) während der Messung angeschlossen wird, wird der richte T-Luft Messwert übernommen und die Anzeigefarbe wechselt von grün zu schwarz.

3.3. Kondensatabscheider



Säure aus dem Kondensat

Durch schwach säurehaltige Flüssigkeiten aus dem Kondensat, kann es zu Verätzungen kommen.

 Bei Kontakt mit Säure, die entsprechende Stelle sofort mit viel Wasser reinigen

Während der Messung anfallendes Kondensat wird im Kondensatabscheider gesammelt.

Beachten Sie, dass es zwei Varianten des Kondensatabscheider gibt.

- Ohne Wasserstopp
- Mit Wasserstoppfilter.



Kondensatabscheider ohne Wasserstopp

Den Kondensatabscheider durch herausheben (1) aus der Nut des Messgerätes entnehmen. Den Kondensatabscheider anschließend nach unten herausziehen (2).

Flüssigkeit, die aus dem Kondensatabscheider entleert wird, kann schwach säurehaltig sein.

Kondensatgefäß und Stopfen sind ineinander verschraubt. Zum Wechseln des Taschensternfilters und Trockenen und Reinigen des Kondensatabscheiders kann dieser problemlos zerlegt und wieder zusammengeschraubt werden.

Nach der Reinigung muss ein Dichtheitstest durchgeführt werden Im Kondensatabscheider des Messgerätes ist ein Abgas-Filter angebracht. Dieser filtert den ersten groben Schmutz heraus.

Dieser Taschensternfilter ist waschbar und ca. 4-5-mal einsetzbar. Bei häufiger Messung entsteht ein hoher Verschmutzungsgrad, der einen regelmäßigen Tausch des Taschensternfilters erfordert.



Der Wasserstoppfilter schützt das Messgerät vor Feuchte.

Der Wasserstoppfilter verschließt sich, sobald die Gefahr droht das Kondensat in das Messgerät gesaugt wird.

Ein verschlossener Wasserstoppfilter ist beispielsweise daran erkennbar, dass der Durchfluss zu gering ist.

- Siehe hierzu auch Kapitel 12 Option: Durchflussüberwachung,
 S. 78. Falls In Ihrem Messgerät die Option Durchflussüberwachung verbaut ist, könnte die entsprechende Meldung auf einen verschlossenen Wasserstoppfilter hindeuten.
- ► Kontrollieren Sie in den Wasserstoppfilter.
- ► Tauschen Sie den Wasserstoppfilter gegebenenfalls aus.
- Entnehmen Sie den Kondensatabscheider mit Wasserstopp, wie oben beschrieben aus dem Messgerät.
- Schrauben Sie den Kondensatabscheider auf.
- Ersetzen Sie den Wasserstoppfilter.

Beachten Sie beim Einbau des Wasserstoppfilter die Richtung.

Die Seite mit Dichtungsring muss nach oben zeigen.

Durch die Anordnung der Membran im Filter, geht der Wasserstoppfilter bei falsch eingesetzter Richtung durch zu hohen Druck schnell defekt.

Der Wasserstopp sollte jährlich getauscht werden.

3.4. Gasentnahmesonden

In der Kombination mit dem Messgerät werden Gasentnahmesonden in verschiedenen Ausführungen mit festem Sondenrohr oder mit wechselbarem Sondenrohr angeboten. Einen vollständigen Überblick über das Zubehör erhalten Sie in der aktuellen Preisliste des Unternehmens.

Hier werden beispielhaft 2 Varianten gezeigt:



Gasentnahmesonde Sonde ST

Mit 180 mm Sondenrohr (fest) und 1,5 m Gasentnahmeleitung

Gasentnahmesonde Sonde SF

Mit 300 mm Wechselsonde und 2,7 m Gasentnahmeleitung



1	Sondenrohr	4	Schlauchhülse für Abgasmessung
2	Sondenkonus	5	Schlauchhülse für Zugmessung
3	Schlauch- und	6	Anschluss für Temperaturmessung
	Kabeldurchführung		

4 Bedienung

4.1. Anzeige

Alle für den Betrieb des Geräts benötigten Informationen erhalten Sie über die Anzeige des Geräts, die die folgenden Informationen enthält.

	654
1)—	Menü Messung
	Biogasmessung
	Abgasmessung
	Umgebungsluft-Check
	Druckmessung
<u>(</u>)—	Leitungsprüfungen
	AUX-Anemometer
	AUX-Feuchte
	Temperatur Diff. Messung
	Letzte Messwerte
	-
(3)—	- Speicher Extras

Position	Bezeichnung
1	Menüleiste
2	Anzeigefeld - Menü
	- Messwerte
3	Funktionstastenleiste
4	Akkuzustand
5	Nullpunktnahme aktiv
6	SD-Karte im Kartenleser → Anzeige grün
	Schreibgeschützt
	 → Anzeige gelb → Ausschließlich Lesezugriff

4.2. Tastatur

Im Folgenden eine Beschreibung der Tasten und ihrer Funktionen:

Taste	Funktion
EIN /AUS	Ein kurzer Druck schaltet das Gerät ohne Verzöge- rung ein. Das Ausschalten des Geräts wird zum Schutz des Sensors verzögert, wenn keine Umgebungsluft an- liegt. Dann wird vor dem Ausschalten ein Spülen
Funktionstasten F1 F2 F3	empfohlen. Lösen jeweils die Funktion aus, die im Display in der Funktionsleiste eingeblen- det wird.
Menütaste	Listet alle im jeweiligen Fenster verfügbaren Aktio- nen auf, einschließlich derje- nigen, die durch eigene Tas- ten (Funktionstasten, Druck- ertaste, etc.) angeboten werden
ESC	Abbruch oder eine Menü- ebene höher
Pfeiltasten	Auswahlcursor bewegen, Werte verändern
OK OK	Bestätigungstaste, Auswahl des markierten Menüpunkts
Drucker	Löst in den Messfenstern das Drucken der Ergebnisse in vordefiniertem Format aus.

4.3. Menüstruktur

Das Messgerät organisiert alle verfügbaren Aktionen in drei Hauptmenüs:

• Menü Messung

Hier finden sich alle Aktionen für die Messaufgaben des Geräts. Insbesondere werden hier alle installierten Messaufgaben aufgeführt und können angewählt werden.

• Menü Speicher

Hier sind alle Aktionen zusammengefasst zur Verwaltung des Datenspeichers

• Menü Extra

Hier sind alle sonstigen Aktionen verfügbar zur Verwaltung und Anpassung des Geräts



Zwischen den drei Hauptmenüs kann durch die Funktionstasten gemäß der Anzeige in der Funktionstastenleiste gewechselt werden.

5 Erste Inbetriebnahme

Nachdem die Betriebsbereitschaft des Geräts sichergestellt ist, können Sie im Rahmen der ersten Inbetriebnahme einige kundenspezifische Anpassungen vornehmen.

Alle Einstellungen können später jederzeit geändert werden.

5.1. Vorbereitende Schritte

- ▶ Packen Sie das Gerät aus.
- ► Lesen Sie die Anleitung vollständig durch.
- Das Messgerät verlässt das Werk zusammengebaut und einsatzbereit. Kontrollieren Sie dennoch das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- ► Laden Sie den Geräteakku für mind. 8 Stunden.
- ► Kontrollieren, bzw. setzten Sie Datum und Uhrzeit.

5.2. Einstellungen vornehmen

Menü Messung 👘 📾		Menü Extras			Einstellungen			Einstellungen		
Abgasmessungen		Einstellungen			LCD Helligkeit (%	5) 60		LCD Helligkeit (%)	100	
Druckmessung		Datum / Uhrzeit			Land	Deutschland]	Land D	eutschland	
Strömungsmessung		Kundendienstmenü			Sprache	Deutsch]	Sprache	Deutsch	
Temperatur Diff. Messung		Werkseinstellung			LED Kondensat	100%	1	LED Kondensat	50%	
Letzte Messwerte (Abgas)		Servicewerte			Hinweismeldung	en AN	1	Hinweismeldungen	AN	
400DH (ext. Sonde)		Inhalt SD-Karte			Font	Standard]	Font	Standard	
Nullpunktnahme		Geräte-Info			Einschaltschutz	AUS	1	Einschaltschutz	AN	
Test					Tastensignal	AUS	1	Tastensignal	AUS	
					400DH (ext. Sond	le) AN		400DH (ext. Sonde)	AN	
Start Speicher Extras	F3	Messen Speicher Eins	stell.	0K	Ausdruck	Messung		Ausdruck	Messung	B

▶ Drücken Sie F3.

⇒ Das Menü Extras erscheint.

- ► Wählen Sie Einstellungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Einstellungen erscheint.
- ► Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
- ► Ändern Sie die gewünschte Einstellung.
- Drücken Sie ESC.
 - ⇒ Die Änderung wird gespeichert.
 - ⇒ Das Menü Extras erscheint.

5.3. Einstellungen exportieren und importieren

Sie haben die Möglichkeit gespeicherte Einstellungen auf eine SD-Karte zu exportieren und diese Einstellungen in ein anderes Messgerät zu importieren.

Einstellungen exportieren

Einstellungen			Einstellungen 🖉 🖬	•
LCD Helligkeit (%)	60		LCD Helligkeit (%) 6	60
Land De	eutschland		Land Doutschlar	Ъ
Sprache	Deutsch		Ausdruck (F1)	
LED Kondensat	AUS		Bluetooth (F2)	,
Hinweismeldungen	AN		Messung (F3)	ĺ.
Font	Standard		Einstellungen importieren	ŗ.
Einschaltschutz	AUS		Einstellungen exportieren	ł.
Tastensignal	AUS		- Menü Extras (Esc)	3
400DH (ext. Sonde)	AUS		400DH (ext. Sonde) AL	IS
Ausdruck Bluetooth	Messung	••••	Ausdruck Bluetooth Messun	9

- Stellen Sie sicher, dass sich eine SD-Karte im Messgerät befindet.
- ► Gehen Sie in das Menü Einstellungen.
 - Siehe auch Kapitel 5.2 Einstellungen vornehmen, S. 25.
- ▶ Drücken Sie die Kontextmenütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Einstellungen exportieren.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Einstellungen werden auf die SD-Karte exportiert.
 - ⇒ Die Einstellungen werden auf der SD-Karte als SETTINGS.USR gespeichert.

Einstellungen importieren

Einstellungen			Einstellungen	
LCD Helligkeit (%) 60		LCD Helligkeit (%)	60
Land	Deutschland		and Deuter	hland
Sprache	Deutsch		Ausdruck (F1)	
LED Kondensat	AUS		Bluetooth (F2)	,
Hinweismeldunge	en AN		Messung (F3)	
Font	Standard		Einstellungen importieren	-
Einschaltschutz	AUS		Einstellungen exportieren Menü Extras (Esc)	;
Tastensignal	AUS		(L3C)	5
400DH (ext. Sond	e) AUS		400DH (ext. Sonde)	AUS
Ausdruck Bluetoo	th Messung	•••	Ausdruck Bluetooth Me	essung

- Stecken Sie die SD-Karte mit den exportierten Einstellungen in das gewünschte Messgerät.
- ► Gehen Sie in das Menü Einstellungen.
 - Siehe auch Kapitel 5.2 Einstellungen vornehmen, S. 25.
- ► Drücken Sie die Kontextmenütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Einstellungen importieren.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Einstellungen werden importiert.

5.4. Messung einstellen

Menü Messung 🧧 🚍		Menü Extras	D	Einstellungen	í 📼		Einstellung Messung	i D	Einstellung Messung	
Abgasmessungen		Einstellungen		LCD Helligkeit (%)	60		Temperaturen in	°C	Temperaturen in	۴
Druckmessung		Datum / Uhrzeit		Land D	eutschland		DiffDruck in	hPa/Pa	DiffDruck in	hPa/Pa
Strömungsmessung		Kundendienstmenü		Sprache	Deutsch		Zug in	hPa	Zug in	hPa
Temperatur Diff. Messung		Werkseinstellung		LED Kondensat	100%		Einheit für P-abs.	hPa	Einheit für P-abs.	hPa
Letzte Messwerte (Abgas)		Servicewerte		Hinweismeldungen	AN		Massenstrom	mg/s	Massenstrom	mg/s
400DH (ext. Sonde)		Inhalt SD-Karte		Font	Standard		Dichteeinheit	mg/m³	Dichteeinheit	mg/m ³
Nullpunktnahme		Geräte-Info		Einschaltschutz	AUS		Masse/Energie	mg/MJ	Masse/Energie	mg/MJ
Test				Tastensignal	AUS		Masse/Leistung	mg/kWh	Masse/Leistung	mg/kWh
				400DH (ext. Sonde)	AN		Faktor NO zu NOx	1.05	Faktor NO zu NOx	1.05
	E3		OK	•		E2	•		•	
Start Speicher Extras	13	Messen Speicher Finstell	UN	Aundruck	Macouna	F3				

- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Das Menü Extras erscheint.
- ► Wählen Sie Einstellungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Einstellungen erscheint.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Das Menü Einstellung Messung erscheint.
- ► Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
- ► Ändern Sie die gewünschte Einstellung.
- Drücken Sie ESC.
 - ⇒ Die Änderung wird gespeichert.
 - ⇒ Das Menü Einstellungen erscheint.

5.5. Bluetoothparameter einstellen

Ausstattungsabhängig können mit dem Messgerät Messdaten drahtlos mit externen Geräten ausgetauscht werden:

- Mit MRU4U (App für Android und iOS Smartphones)
- Mit MRU4Win
- Mit dem MRU Bluetooth-Drucker
- Mit einer als Zubehör erhältlichen Großanzeige GAZ (geeignet für Schulungszentren oder Labore)

Abhängig von der Software-Version des Geräts und der technischen Realisierung der Bluetooth-Schnittstelle sind ggf. Einstellung zur Datenübertragung erforderlich. Bitte prüfen Sie im folgenden Menü:

Einstellungen	i 📼		Bluetooth
LCD Helligkeit (%)	50		DUAL MODE (Android/iOS)
Land De	eutschland		
Sprache	Deutsch		
LED Kondensat	50%		
Hinweismeldungen	AN		
Font	Standard		
Einschaltschutz	AUS		
Tastensignal	AUS		
400DH (ext. Sonde)	AN		
-		F2	
Ausdruck Bluetooth	Messung		zurück

- ► Gehen Sie in das Menü Einstellungen.
 - *The second seco*
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Bluetooth erscheint.

Erscheint im Einstellungsfenster die Angabe "DUAL MODE (AND-ROID/IOS)", so unterstützt das Bluetooth-Modul alle Anwendungen ohne weitere Einstellungen.

Erscheint im Einstellungsfenster anstelle der Angabe DUAL MODE (ANDROID/IOS)", ein Einstellungsfenster bei dem Sie zwischen den Modi ANDROID/IOS wählen können, wählen Sie aus ob Sie das Messgerät mit einem Android oder iOS Smartphone verbinden möchten. Eine Verbindung zum Bluetooth-Drucker oder zu MRU4WIn realisieren Sie mit der Einstellung "ANDROID".

5.6. Datum und Uhrzeit einstellen

Das Gerät verfügt über eine automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Sollte der eingebaute Akku komplett entladen werden, ist anschließend eine neue Einstellung dieser Werte erforderlich.

Menü Messung 🥼 🚍		Menü Extras	i 🗩		Datum / Uhrzeit			Uhr stellen		
Abgasmessungen		Einstellungen								
Druckmessung		Datum / Uhrzeit			Datum	FR 11 06 2021		Datum	SA 12.06.2021	
Strömungsmessung		Kundendienstmenü			Datam	1111100.2021		Datam	0/11/202020	
Temperatur Diff. Messung		Werkseinstellung								
Letzte Messwerte (Abgas)		Servicewerte			Uhrzeit *	19:04:44		Uhrzeit *	21:04 <mark>:54</mark>	
400DH (ext. Sonde)		Inhalt SD-Karte								
Nullpunktnahme		Geräte-Info								
Test										
Start Speicher Extras	F 3	Messen Speicher Fir	nstell	0K		ändem	F2 ◀ ▶	e	neichem	F2
Chart Openaria Extrao		incodent operation En	iotolli.					3	Jelenen	

- Drücken Sie F3
 - ⇒ Das Menü Extras erscheint.
- ▶ Wählen Sie Datum / Uhrzeit.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Datum / Uhrzeit erscheint.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Uhr stellen erscheint.
- ► Stellen Sie das gewünschte Datum ein.
- ► Stellen die gewünschte Uhrzeit ein.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die Änderung wird gespeichert.

5.7. Messprogramme konfigurieren

Wählen Sie zur Abgasmessung eines der 6 voreingestellten Messprogramme aus. Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Wähen Sie zur Abgasmessung eines der 6 voreingestellten Messprogramme aus

Die Messprogramme definieren dabei folgende Parameter:

- •CO Limit: Wert für den CO Gehalt, oberhalb dessen die Freispülpumpe aktiviert wird, um den CO – Sensor zu schützen. (ausstattungsabhängig)
- •Zur Auswahl stehende Brennstoffe: eine Untermenge der maximalen Brennstoffliste

(nur wenn Verbrennungsberechnung eingeschaltet ist)

- •Messwertfenster: die Anzeige der 6 Messwerte für jedes der 3 Messwertfenster
- •Zoom –Fenster: der Inhalt des Zoom Fensters
- Programmname

Voreingestellt sind die Messprogramme

- •Programm 1
- •Programm 2
- "Prüfstandsprogramm" zur Verwendung bei der Geräteprüfung und Kalibrierung, ohne Brennstoffauswahl.

Das Konfigurieren jedes Messprogramms nehmen Sie nach Aufruf des betreffenden Programms im Menü Messung / Abgasmessung vor.

5.8. CO-Grenzwert einstellen

Menü Messung 🛛 👂 💷		Brennstoffauswahl	P E	Abgasmessung		Abgasmessung	CO-Limit	
				⁰² 20 71		⁰² 20.70		
Biogasmessung		Messgas		% 20.71		%		
Abgasmessung		Erdgas L		Pabs 1005.24		CO-Limit	Abgasmessung	
Umgebungsluft-Check		Erdgas H		NOx		Stop (F1)	CO-Grenzwert [ppm]	100
Druckmessung		Bio-Diesel		mg/Nm ³ 3%02		Messung speichern (F2)		
Leitungsprüfungen		Propan		S02		Ausdruck (Dr)		
Lorcangoprarangen				mg/Nm*3%02		Messfenster definieren		
AUX-Anemometer		Butan		CH4 O		Menü Messung (Esc)		
AUX-Feuchte		Flüssiggas P/B		ppm U		Neuer Nullpunkt Zug		
Temperatur Diff. Messung				^{T-GAS} 29.4		Messautomatik		
Letzte Messwerte				DRUCK				
•				Pa -U.Z		Pa -U.O	OK	
Start Speicher Extras	OK	Brennst.list	ОК	Stop speichern	•••	Stop speichern	UK	

- ► Wählen Sie Abgasmessungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Brennstoffauswahl erscheint.
- ► Wählen Sie den gewünschten Brennstoff aus.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Abgasmessung erscheint.
- ► Drücken Sie die Kontextmenütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie CO-Limit.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü CO-Limit erscheint.
- ► Stellen Sie das gewünschte CO-Limit ein.

5.9. Messprogrammname ändern

Sie haben die Möglichkeit die Bezeichnung des Messprogrammes zu ändern.

Menü Messung 🧯 📼		Messprogrammauswahl 👔 🕼	D	Messprogrammauswah	
Abgasmessungen		Abgasmessung		Abgasmessung	
4-/8-Pa-Test		CO-Messung		CO-Messung	
Druckmessung		Abgasmessung MRU		Abgasmessung MR	U
Leitungsprüfungen		Freies Programm		Testprogramm	
Strömungsmessung		Feststoffmessung		Feststoffmessung	
AUX-Anemometer		Ringspaltmessung		Ringspaltmessung	
Temperatur Diff. Messung		Prüfstandsprogramm		Prüfstandsprogram	ım
Letzte Messwerte (Abgas)					
400DH (ext. Sonde)					
•	OK		E3		
Start Speicher Extras	UN	CO-Limit Prg.nam	ne FS	CO-Limit	Prg.name

- ► Wählen Sie Abgasmessungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Messprogrammauswahl erscheint.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Ein Eingabefeld erscheint.
- ▶ Ändern Sie den Namen des Messprogramms.
- Drücken Sie OK.
 - Der geänderte Name des Messprogramms wird im Menü Messprogrammauswahl angezeigt.

5.10. Brennstoffwahl und O2-Bezug einstellen

Bei jedem Aufruf eines Messprogramms zur Abgasmessung kann ein Brennstoff aus einer Liste ausgewählt werden. Welcher Brennstoff hierbei zur Auswahl steht, kann aus einer Brennstoffliste eingestellt werden.

Brennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen

Menü Messung 🧉 🛄		Messprogrammauswahl 🛛 👔 📼		Brennstoffauswahl		Brennstoffliste	Brennstoffliste
Abgasmessungen		Abgasmessung		Erdgas BlmSchV		Messgas	/Messgas
4-/8-Pa-Test		CO-Messung]	Heizöl EL		/Erdgas BlmSchV	/Erdgas BlmSchV
Druckmessung		Freies Programm 1	1	Flüssiggas P/B		Erdgas L	Erdgas L
Leitungsprüfungen		Freies Programm 2	1	Holz trocken		Erdgas H	Erdgas H
Strömungsmessung		Ringspaltmessung	1	Pellets		/Heizöl EL	/Heizöl EL
AUX-Anemometer		Prüfstandsprogramm	1	Holzhackschnitzel		Bio-Diesel	Bio-Diesel
Temperatur Diff. Messung			1			Propan	Propan
Letzte Messwerte (Abgas)						Butan	Butan
400DH (ext. Sonde)						JFlüssiggas P/B	JFlüssiggas P/B
~	OK		OK		E2	*	*
Start Speicher Extras	OK	CO-Limit Prg.name	UK	Brennst.list	F2	einfügen zurück 02 Bezug	entfernen zurück 02 Bezug

- ► Wählen Sie Abgasmessungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Messprogrammauswahl erscheint.
- ► Wählen Sie das gewünschte Messprogramm aus.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Brennstoffauswahl erscheint.

F2

- ► Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Brennstoffliste erscheint.
- Wählen Sie den Brennstoff aus, der dem Menü Brennstoffauswahl hinzugefügt werden soll.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Der ausgewählte Brennstoff wird mit einem Haken versehen.
- ▶ Wählen Sie gegebenenfalls weitere Brennstoffe aus.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die ausgewählten Brennstoffe werden dem Menü Brennstoffauswahl hinzugefügt.

O2-Bezug einstellen

- ► Gehen Sie in das Menü Brennstoffliste.
 - Siehe auch Kapitel Brennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen, S. 31.

Messprogrammauswahl 🥼 📼		Info Brennstoff			Info Brennstoff		
Abgasmessung		Messgas			Messgas		
CO-Messung							
Freies Programm 1		02bez. [%]	1		02bez. [%]	20	
Freies Programm 2		CO2max [%]	0.0		CO2max [%]	0.0	
Ringspaltmessung		A2	0.0000		A2	0.0000	
Prüfstandsprogramm		В	0.0000		в	0.0000	
		Fw	0		Fw	0	
		kWh-Fakt	0.0000		kWh-Fakt	0.0000	
		BW-Fakt	1.000		BW-Fakt	1.000	
CO-Limit Prg.name	F3	Standard		< ▼	Standard		0K

- ► Wählen Sie den gewünschten Brennstoff aus.
- ► Drücken Sie F3.
 - ⇒ Das Menü Info Brennstoff erscheint.
- ► Stellen Sie den gewünschten O2-Bezug ein.
- Drücken Sie OK
 - ⇒ Der eingestellte O2-Bezug wird gespeichert.

5.11. Benutzerbrennstoffe definieren

Sie können vier Brennstoffe an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können sowohl den Namen als auch die Brennstoffparameter anpassen.

HINWEIS



Die letzten 4 Brennstoffe im Menü Brennstoffliste sind die Benutzerbrennstoffe.

Die Selbstwahlbrennstoffe sind in der Brennstoffliste in grüner Farbe dargestellt

Brennstoffliste 🥫 📼		Benutzerbrennstoffde	efinieren 🖀 📼	
Braunkohle		1. Benutzerbrenns	:t.	
Scheitholz				
/Holzhackschnitzel		02bez. [%]	0	
Rinde		CO2max [%]	12.0	
Andere		A2	0.60	
1. Benutzerbrennst.		В	0.000	
2. Benutzerbrennst.		Fw	0	
3. Benutzerbrennst.		kWh-Fakt	0.0000	
4. Benutzerbrennst.		BW-Fakt	1.012	_
einfügen zurück definieren	F3	Br.St.name Standar	d	F

► Gehen Sie in das Menü Brennstoffliste.

- Siehe auch Kapitel Brennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen, S. 31.
- Wählen Sie den gewünschten Benutzerbrennstoff aus, denn Sie definieren möchten.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Das Menü Benutzerbrenn definieren erscheint.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Ein Eingabefenster erscheint.
- Passen Sie den Namen des Benutzerbrennstoffes an ihre Bedürfnisse an.
- ► Drücken Sie OK.
 - Der geänderte Name wird im Menü Benutzerbrennstoff definieren angezeigt.
 - ⇒ Nachdem Sie den Namen des Benutzerbrennstoffes definiert haben, können Sie die Brennstoffparameter definieren.

Benutzerbrennstoff definie	eren. 🕋 📼	Benutzerbrennstoffd	lefinieren 🔳 📼		Brennstoffliste	
Testbrennstoff		Testbrennstoff			Braunkohle	
					Scheitholz	
02bez. [%]	0	02bez. [%]	5		/Holzhackschnitze	I
CO2max [%]	12.0	CO2max [%]	13.6		Rinde	
A2	0.60	A2	0.60		Andere	
В	0.000	В	0.022		Testbrennstoff	
Fw	0	Fw	10		2. Benutzerbrenns	t.
kWh-Fakt	0.0000	kWh-Fakt	0.0000		3. Benutzerbrenns	t.
BW-Fakt	1.012	BW-Fakt	1.012		4. Benutzerbrenns	t.
Br.St.name Standard		Standa	rd	0K	einfügen zurück	definieren

- ▶ Wählen Sie die gewünschten Brennstoffparameter aus.
- Ändern Sie die gewünschten Brennstoffparameter.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Der definierte Benutzerbrennstoff erscheint im Menü Brennstoffliste.
 - ⇒ Sie können den definierten Benutzerbrennstoff dem Brennstoffauswähl hinzufügen.
 - Siehe auch Kapitel Brennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen, S.31.

5.12. Messfenster konfigurieren



- Starten Sie ein Messprogramm.
 In diesem Beispiel Abgasmessung, Erdgas BImSchV
- ▶ Wählen Sie eine von drei Messwertseiten.
- Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Messfenster definieren.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Messprogrammfenster erscheint.
- Wählen Sie die gewünschten Messgrößen aus, die Sie ändern möchten.
- ► Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Messfenster speichern.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Änderung wird gespeichert.

5.13. Zoomfenster konfigurieren

In jedem Messprogramm steht ein Zoomfenster zur vergrößerten Anzeige von Messwerten zur Verfügung. Sie können zwischen zwei Zoomansichten wählen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste oben, um sich vier Messwerte mit jeweiliger Messkurve anzeigen zu lassen. Die Skalierung erfolgt automatisch. Die x-Achse zeigt fest die letzten 150 Sekunden.
- Drücken Sie die Pfeiltaste unten, um sich zwei Messwerte ohne Messkurve anzeigen zulassen.

In folgendem Beispiel wird die Konfiguration des Zoomfenster mir vier Messwerten gezeigt. Die Konfiguration des Zoomfenster mit zwei Messwerten erfolgt auf die gleiche Weise.



- ► Starten Sie ein Messprogramm.
- Drücken Sie die Pfeiltaste oben.
 - ⇒ Das Zoomfenster erscheint.
- ► Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Messfenster definieren.
- Drücken Sie OK.
- Wählen Sie die gewünschten Messgrößen aus, die Sie ändern möchten.
- ► Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ▶ Wählen Sie Messfenster speichern.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Änderung wird gespeichert.

6 Messung vorbereiten

6.1. Visuelle Gesamtprüfung durchführen

Führen Sie vor Benutzung des Messgerätes eine visuelle Gesamtprüfung durch, um eine fehlerfreie Betriebsweise des Messgerätes Sicherzustellen.

6.2. Spannungsversorgung sicherstellen

Das Messgerät kann wahlweise betrieben werden:

- 1. Mit internem MRU Akku intern (im Lieferumfang enthalten)
- 2. Mit MRU Netzgerät (im Lieferumfang enthalten)

Externes Zubehör nur bei ausgeschaltetem Gerät anschließen!

6.3. Automatisches Ausschalten Auto-off

Die Auto-off Funktion schaltet das Gerät in den Hauptmenüs Messung, Speichern und Extras nach 60 Minuten ohne eine Tastenbedienung ab.

Während einer Messung oder des Akkuladevorgangs via Ladegerät/USB-Anschluss ist die Auto-off Funktion deaktiviert.

6.4. Messungen mit Netzgerät / Akkuladung

Wenn Sie das Gerät mit dem Steckernetzteil an Netzspannung 90...260 V / 50/ 60Hz anschließen, dann wird der Akku geladen.

Bei vollgeladenem Akku wird automatisch auf Erhaltungsladung umgeschaltet.

6.5. Messungen bei Akku-Betrieb (Akku-Überwachung)

Das Batterie-Symbol rechts oben im Display zeigt etwa die verbleibende Kapazität des Akkus etwa an.

Ca. 15 Minuten (abhängig der Gerätekonfiguration) bevor der Akku leer ist, beginnt die Ladeanzeige rot zu blinken (etwa im Sekundentakt).

Wenn der Akku nahezu leer ist, und das Gerät nicht innerhalb einer Minute an die Netzversorgung angeschlossen wird, schaltet sich das Messgerät zur Vermeidung einer Akkutiefentladung ab.


6.6. Betriebstemperatur

Falls das Messgerät sehr kalt gelagert wurde muss vor dem Einschalten des Gerätes gewartet werden bis sich das Messgerät in warmer Umgebung akklimatisiert hat um eine Kondensierung im Gerät zu vermeiden. Falls die Betriebstemperatur nicht im zulässigen Bereich liegt (siehe auch Kapitel 14.1 Technische Daten, S. 81), wird folgende Meldung angezeigt.





ACHTUNG

Mit dem Messgerät ist bei diesen Zuständen keine weitere Funktion möglich – es ertönt während der Aufwärmung ein akustisches Signal.

6.7. Kondensatabscheider kontrollieren

VORSICHT



Durch schwach säurehaltige Flüssigkeiten aus dem Kondensat, kann es zu Verätzungen kommen.

- Bei Kontakt mit Säure, die entsprechende Stelle sofort mit viel Wasser reinigen
- Kontrollieren Sie den Kondensatabscheider vor und nach jeder Messung.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Kondensatabscheider entleert ist.

Säure aus dem Kondensat

- ▶ Prüfen Sie den Sternfilter.
 - \Rightarrow Sternfilter weiß = betriebsbereit
 - ⇒ Sternfilter dunkel = erneuern

Bei dem Ausschalten erfolgt eine Hinweismeldung.



6.8. Anschlüsse und Dichtigkeit überprüfen

Alle Steckanschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen.

Alle Schläuche, Schlauchanschlüsse, Kondensatbehälter, (von der Sondenspitze bis zum Gasstutzen am Messgerät) auf Dichtigkeit prüfen.

Das Messgerät verfügt dazu über einen eingebauten automatischen Test zur Überprüfung der Dichtigkeit der Gaswege. Zur Durchführung siehe Kapitel 9.4 Dichtheitstest, S. 68.

6.9. Automatische Nullpunktnahme

Menü Messung 👘 💷 💷	Menü Messung 👘 💷 💷	Menü Messung 👘 💷 💷
AI ACHTUNG !	Abgasmessungen 4-/8-Pa-Test	Abgasmessungen 4-/8-Pa-Test
Dr _{Die}	Druckmessung	Druckmessung
Le Nullpunktnahme	Leitungsprüfungen	Leitungsprüfungen
<mark>St</mark> muss an Umgebungsluft	Strömungsmessung	Strömungsmessung
Al erfolgen.	AUX-Anemometer	AUX-Anemometer
Te	Temperatur Diff. Messung	Temperatur Diff. Messung
Le	Letzte Messwerte (Abgas)	Letzte Messwerte (Abgas)
400DH (ext. Sonde)	400DH (ext. Sonde)	400DH (ext. Sonde)
-	-	•
Speicher Extras	Speicher Extras	Speicher Extras

HINWEIS
Die Sonde darf sich während der Nullpunktnahme nicht
im Abgas befinden.

- Schalten Sie das Messgerät ein.
 - ⇒ Das Messgerät führt selbständig eine Nullpunktnahme durch.
 - ⇒ Während der Nullpunktnahme blinkt das -> 0.0 <- Symbol rechts oben im Display.
 - ⇒ Nach Beendigung der Nullpunktnahme ist das Messgerät zur Messung bereit.
 - ⇒ Falls Sensoren fehlerhaft sind, wird der Fehler während der Nullpunktnahme erkannt und eine Fehlermeldung angezeigt.

Wiederholte Nullpunktnahme

Sie können während des Betriebs wiederholt eine Nullpunktnahme durchführen.

- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- ► Wählen Sie Nullpunktnahme.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Nullpunktnahme wird gestartet.

7 Messung durchführen

In der Grundausstattung verfügt jedes Messgerät über die vollständige Funktionalität, die der Kunde zur Biogasmessung benötigt. Der Ablauf der Biogasmessung wird im Folgenden beschrieben.

7.1. Messprogramm auswählen

GEFAHR

Gefahr durch giftige Gase



Es besteht Vergiftungsgefahr.

Schadgase werden von dem Messgerät angesaugt und in die Umgebungsluft freigegeben.

 Das Messgerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

HINWEIS



Das angesaugte Gas muss aus dem Gerät frei ausströmen können.

Verfälschung des Messergebnisses

Während einer Messung darf die Gasauslassöffnung an der Geräterückseite nicht bedeckt sein.

Menü Messung 📃 💷	Menü Messung
Biogasmessung	Biogasmessung
Abgasmessung	Abgasmessung
Umgebungsluft-Check	Umgebungsluft-Check
Druckmessung	Druckmessung
Leitungsprüfungen	Leitungsprüfungen
AUX-Anemometer	AUX-Anemometer
AUX-Feuchte	AUX-Feuchte
Temperatur Diff. Messung	Temperatur Diff. Messung
Letzte Messwerte	Letzte Messwerte
•	•
Start Speicher Extras	Start Speicher Extras

- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- ► Wählen Sie das gewünschte Messprogramm aus.
- Drücken Sie OK.

Menü Messung 🛛 🛛 🖉 💷		Biogasmessung		Biogasmessung	
		CH4 %	0.00	CH4 %	0.00
Biogasmessung		000		70	
Abgasmessung		%	0.05	Stop (F1)	
Umgebungsluft-Check		02	21.01	Messung speichern	(F2)
Druckmessung		%	21.01	Ausdruck (Dr)	` ′
Leitungsprüfungen		ppm	0	Messfenster definie	eren
AUX-Anemometer		T1	28.0	Menü Messung (Esc	;)
AUX-Feuchte		°C	20.9	Neuer Nullpunkt Zug	,
Temperatur Diff. Messung		%	78.93	Messautomatik	
Letzte Messwerte		DRUCK	0.4	 DRUCK	04
•		Pa	0.4	 Pa	0.4
Start Speicher Extras	OK	Stop speid	hern	 Stop speich	em

7.2. Biogasmessung durchführen

- ► Wählen Sie Biogasmessung.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Biogasmessung erscheint.

HINWEIS Gegebenenfalls erscheint eine Meldung, dass eine neue Nullpunktnahme durchgeführt werden muss.





- ▶ Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
 - ⇒ Das Menü Biogasmessung erscheint.
 - ⇒ Die Anzeige f
 ür die Nullpunktnahme erscheint gelb/rot.
- Verlassen Sie das Menü Biogasmessung.
- Führen Sie eine Nullpunktnahme durch.
 - Siehe auch Kapitel Wiederholte Nullpunktnahme, S. 38.
 - Nach der Nullpunktnahme können Sie das Menü Biogasmessung öffnen und die Biogasmessung durchführen.

7.3. Abgasmessungen durchführen

Menü Messung 🛛 👂 💷		Brennstoffauswahl		Abgasmessung	
Biogasmessung		Messgas		02 %	20.71
Abgasmessung		Erdgas L		Pabs hPa 1	005.24
Umgebungsluft-Check		Erdgas H		NOx	0
Druckmessung		Bio-Diesel		mg/Nm33%02	U
Leitungsprüfungen		Propan		S02 mg/Nm ³ 3%02	0
AUX-Anemometer		Butan		CH4	0
AUX-Feuchte		Flüssiggas P/B		ppm	U
Temperatur Diff. Messung				°C	29.4
Letzte Messwerte				DRUCK	-0.2
•	OK		01/	Pa	-0.2
Start Speicher Extras	UK	Brennst.list	UK	Stop speic	hern

- ▶ Wählen Sie Abgasmessungen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Brennstoffauswahl erscheint.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Brennstoff aus.

HINWEIS

tersch sung o tiviert

Beachten Sie das sich das Menü Brennstoffauswahl unterscheidet je nachdem ob im Menü Einstellung Messung die Verbrennungsberechnung aktiviert oder deaktiviert ist.

- Siehe auch Kapitel 5.4 Messung einstellen, S. 27.
- Fügen Sie dem Menü Brennstoffauswahl gegebenenfalls Brennstoffe aus der Brennstoffliste hinzu.
 - Siehe auch Kapitel Brennstoffe der Brennstoffauswahl hinzufügen, S. 31.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Messwertfenster erscheint.
 - ⇒ Die Messung wird gestartet.
- ► Stellen Sie gegebenenfalls das gewünschte CO-Limit ein.
 - Siehe auch Kapitel 5.8 CO-Grenzwert einstellen, S.30.

IN INA/EIG

		FIINVEIS	
	Sie können ei Messparamet	ine Messung mit den zuvor tern dirket aus dem Menü I	eingestellten Messung starten.
i	► Drücken Si ⇒ Die Me Magasmeseungen 4/8-Pa-Test Duetungsprüfungen Strömungsmessung AUX-Anemometer Temperatur Diff. Messung Letzte Messuverte (Abgas) 4000H (ext. Sonde) Statt Specher Entra	ie F1. essung wird gestartet.	

Messwertfenster

Die Messwerte sind in drei Fenstern zu jeweils 7 Messwerten organisiert. Welcher Messwert an welcher Stelle des Fensters angezeigt ist konfigurierbar.

Siehe auch Kapitel 5.12 Messfenster konfigurieren, S. 34 und Kapitel 5.13 Zoomfenster konfigurieren, S. 35.

Als Messwert stehen sowohl direkte Messgrößen wie Sauerstoffgehalt oder Temperatur zur Verfügung, wie auch berechnete Werte wie

Taupunkt, CO2 – Gehalt etc. Ebenso steht der gleiche Messwert in verschiedenen Umrechnungen zur Verfügung, wie CO als ppm oder mg/kWh.

Nicht verfügbare Messwerte werden als Striche dargestellt. Gründe für eine Nichtverfügbarkeit können sein:

- Elektrochemischer Sensor wurde während der Nullpunktnahme als fehlerhaft erkannt.
- Externe Temperatursensoren sind nicht gesteckt.

Der Messwert T-Gas wird vorrangig von dem Anschluss "T-Gas / AUX" abgeleitet (ausstattungsabhängig) oder wenn nicht verfügbar vom Anschluss "T1".

Freispülung

Falls während der Abgasmessung die konfigurierte CO-Schwelle überschritten wird, aktiviert das Gerät die Freispülfunktion. Damit wird der CO – Sensor vor zu hohen CO – Werten geschützt ohne das andere Messwerte verfälscht werden.

Während der Freispülung ist der CO – Messwert ohne Bedeutung und wird daher durch Striche ersetzt. Diese sind rot solange der CO – Messwert noch oberhalb der eingestellten CO – Schwelle liegt und werden dann schwarz bei erfolgreicher Freispülung.

Die Freispülung endet nicht automatisch, sondern muss vom Anwender abgeschaltet werden.

Dazu wählen Sie die Menütaste und den Unterpunkt "Spülpumpe ausschalten".

7.4. Umgebungsluft-Check durchführen





Messgeräte sind keine persönlichen Schutzgeräte und die Messung der Umgebungsluftqualität ist nur als Hinweis zu verstehen. Für geschlossene Räume oder Ex-Bereiche müssen die Personen mit einem zertifizierten Sicherheitsdetektor ausgestattet sein.

Menü Messung	Menü Messung	Umgebungsluft-Check 🛛 📕 📼
Biogasmessung	Achtung !	CH4 %UEG
Abgasmessung	Der Umgehungs-Check	U
Umgebungsluft-Check	benötigt einen Nullpunkt	CH4 %
Druckmessung	an frischer Luft!	0 00
Leitungsprüfungen		CO2 %
AUX-Anemometer	Nullpunkt wiederholen	0.02.10
AUX-Feuchte	torttahren	0.00
Temperatur Diff. Messung		H2S ppm
Letzte Messwerte	Letzte Messwerte	0
Start Speicher Extras	OK Start Speicher Extras ✓ OK	

- ► Gehen Sie in das Menü Messung
- ► Wählen Sie Umgebungsluft-Check.
 - Eine Meldung erscheint, dass das Messgerät eine Nullpunktnahme vorschlägt.

	HINWEIS
i	 Führen Sie die Nullpunktnahme an frischer Luft durch. Führen Sie die Nullpunktnahme nicht im Gebiet durch, dass gemessen werden soll.

7.5. Temporärer Zwischenspeicher

Das Messgerät bietet Ihnen die Möglichkeit, bei laufender Messung alle momentanen Messwerte in einen Zwischenspeicher abzulegen und die Messung fortzusetzen.

Sie können die Messwerte später aus dem Zwischenspeicher wieder in das Messfenster zurückholen, um diese auszudrucken und/oder zu speichern.

Messwerte im Zwischenspeicher ablegen

Während einer laufenden Messung können Sie die

aktuellen Werte in den Zwischenspeicher ablegen.

Abgasm, Erdga	as BimSchV 🥤 💼	Abgasmes, Erdgas BlmSch 🖉 💻	•
T-GAS °C	30.0	Werte in Zw.Speich.)
T-LUFT ℃	29.1	CO-Limit Stop (F1)	1
CO2 %	0.0	Messung speichern (F2)	
NO ppm	0	Mittelw. 30 Sek. (F3) Mittelw. 3 Min. 44.BlmSch	
02 %	21.0	Ausdruck (Dr) Messfenster definieren	
ZUG hPa	-0.02	Menü Messung (Esc)	
co ppmUnv	0	 Neuer Nullpunkt Zug Messautomatik	
Stop spe	eichern Mittel. 30s	يل	5

- ► Starten Sie eine Messung.
 - *The Siehe auch Kapitel 7.3 Abgasmessungen durchführen, S. 41.*
- ► Drücken Sie die Menütaste.

⇒

- ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Werte in Zw. Speich.
 - ⇒ Die Messwerte werden im Zwischenspeicher abgelegt.

Bei gestoppter Messung, können Sie aktuell angezeigten Messwerte mit den Messwerten im Zwischenspeicher vergleichen.

Abgasm, Erd	lgas BlmSchV 🧧 📼	Abgasm	., Erdgas BlmSchV 🧧 🚍
T-GAS ℃	31.2	T-GAS °C	29.8
T-LUFT °C	29.2	T-LUFT °C	29.1
CO2 %	0.1	CO2 %	0.1
NO ppm	0	NO ppm	0
02 %	20.8	02 %	20.8
ZUG hPa	-0.03	ZUG hPa	-0.02
co ppmUnv	0	ppmUnv	0
Start	peichern W./Zw.Sp.	F3 Start	speichern W./Zw.Sp.

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm

- ► Stoppen Sie die Messung.
 - ⇒ Das Messwertfenster wir grau hinterlegt.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Die Zwischenspeicher abgelegten Messwerte werden angezeigt.

Fall Sie eine Messung gestoppt haben, ohne die Messwerte zuvor im Zwischenspeicher abzulegen, können Sie die Messwerte direkt aus der Funktionstastenleiste in den Zwischenspeicher ablegen.

>Zw.Sp.>

Abgasm,	Erdgas BlmSchV 🥤 📖	
T-GAS ℃	29.2	
T-LUFT °C	30.7	
CO2 %	0.0	
NO ppm	0	
02 %	20.9	
ZUG hPa	-0.05	
co ppmUnv	0	
Start	speichern >Zw.Sp.	

- ► Stoppen Sie die Messung.
 - ⇒ Das Messwertfenster wird grau hinterlegt.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Die Messwerte werden im Zwischenspeicher abgelegt.

Messwerte im Zwischenspeicher überschreiben

Sie können die im Zwischenspeicher abgelegten Messwerte durch die aktuell angezeigten Messwerte überschreiben

Abgasm, Erdg	as BlmSchV 🧯 🚍	Abgasmes, E	irdgas BlmSch 🖉 📼
T-GAS °C	29.5	Zw.Speich. üt	berschr.
T-LUFT °C	30.2	CO-Limit Stop (F1))
CO2 %	0.0	Messung speid	chem (F2)
NO ppm	1	Mittelw. 30 Se Mittelw. 3 Min	ek. (F3) I. 44.BlmSch
02 %	20.9	(Ausdruck (Dr)	lefinieren
ZUG hPa	-0.05	Menü Messun	g (Esc)
CO ppmUnv	0	Neuer Nullpun Messautomati	ktZug ik
Stop spe	eichern Mittel. 30s	···· [JS

- ► Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Zw. Speich. überschr.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Der Zwischenspeicher wird überschrieben.
- Sie können den Zwischenspeicher jederzeit mit aktuellen Messwerten überschreiben.

Die aktuell angezeigten Messwerte können Sie gegebenenfalls weiterverarbeiten, z.B. ausdrucken oder speichern

Siehe hierzu auch Kapitel 7.8Messergebnisse speichern, S. 48 und Kapitel 7.9 Messergebnisse ausdrucken, S. 49

7.6. Druckmessung durchführen

Im Menü Druckmessungen können vier Druckwerte aufgenommen werden. Während der aktuelle Messwert angezeigt wird, kann dieser auf den ausgewählten Speicherplatz übernommen werden. Den Namen der 4 Speicherplätze können Sie individuell anpassen.

Der Schlauch (z.B. für eine Zugmessung) muss an den Zug + Stutzen angeschlossen werden. Für die Differenzdruckmessung muss der zweite Schlauch an Delta P- Stutzen angeschlossen sein.

Menü Messung 🛛 🔒 🗖)	Druckmessung	
Abgasmessungen			hPa
4-/8-Pa-Test		Differenzdruck	0.00
Druckmessung		Gasfließdruck	0.00
Leitungsprüfungen		Druck 3	0.00
Strömungsmessung		Druck 4	0.00
AUX-Anemometer		Druckspitze	0.00
AUX-Feuchte			hPa
Temperatur Diff. Messung			
Letzte Messwerte (Abgas)		1	.02
•	OK		
Start Speicher Extras		bernehmen Nullpunkt	speichern

- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- ► Wählen Sie Druckmessung.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Druckmessung erscheint.



- Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste aus.
 Wählen Sie beispielsweise den Punkt Parameter, um die Einheit sowie die Dämpfung (T90/s) einstellen.

7.7. Temperatur-Differenzmessung

Im Menü Temperatur-Differenzmessung können 2 Temperaturen gemessen werden. Bei angeschlossenen Temperaturfühlern an den Anschlussbuchsen T1 und T2 wird die Temperaturdifferenz ermittelt und angezeigt.

- Stecken Sie einen Temperaturfühler in die Anschlussbuchse T1.
- Stecken Sie einen Temperaturfühler in die Anschlussbuchse T2.
 - ☞ Siehe auch 3.2 Messgerät, S. 16.

			HINWEIS									
	Die Genauigkeit der Differenztemperaturmessung wird											
	nur bei Verwendu	ei Verwendung der MRU-Temperaturfühler										
	garantiert.											
Menü Messung	Temperatur Diff. Messung		Temperatur Diff. Messung 🦳 💷									
Abgasmessungen	88	41	Temperatur (T2) °C									
4-/8-Pa-Test	58	35	· 126									
Druckmessung		~	42.0									
Leitungsprüfungen	27	28	Temperatur (T1) °C									
Strömungsmessung			200									
AUX-Anemometer	Temperatur (T2) °C	87.9	30.9									
AUX-Feuchte	Temperatur (T1) °C	40.5	Differenz °C									
Temperatur Diff. Messung	Differenz °C		27									
Letzte Messwerte (Abgas)	47	4	5.7									

► Gehen Sie in das Menü Messung.

0K

- ► Wählen Sie Temperatur Diff. Messung.
- Drücken Sie Ok.

Start Speicher Extras

⇒ Das Menü Temperatur Diff. Messung erscheint.

angleichen neu starten

⇒ Die Temperaturen T1, T2 und die Differenz werden angezeigt.



- ► Drücken Sie die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste aus.
 Wählen Sie beispielsweise den Punkt Ausdruck (Dr), um die Messung auszudrucken.

7.8. Messergebnisse speichern

Falls in der Funktionstastenleiste "speichern" angezeigt wird, können Sie Messergebnisse über die zugehörige Funktionstaste F2 oder F3 in den Datenspeicher ablegen.

Die Funktion des Datenspeichers ist in Kapitel 8 Datenspeicher, S. 54 dargestellt.

Abgasmessung, Heizöl EL 🦳 🔳 💷	Abgasmessung, Heizöl EL 🥼 💷	Anlage auswählen 🧉 💷	Abgasmessung, Heizöl EL 🥼 💷
T-GAS 28.3 C 28.3	T-GAS C 28.3 T-LUFT 28.3	Anlage #1# Max Mustermann	T- ℃ B
co2 % 0.0	^{CO2} 0.0	Musterstrasse 47	C Die Messwerte C wurden D
NO ppm 0	NO ppm 0	74076 Heilbronn	
[%] 21.0 ^{ZUG} -0.01	% 21.0 ZUG -0.01		0 % ZL
CO ppmUnv O Stop speichem Mittel. 30s	F1 Start speichern >Zw.Sp.	F2	F3 CO ppmUnv O Start speichern >Zw.Sp.

- ► Drücken Sie F1.
 - ⇒ Die Messung wird gestoppt.
 - ⇒ Das Messfenster wird grau hinterlegt.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Anlagen auswählen erscheint.
- ► Wählen Sie die gewünschte Anlage aus.
- ► Drücken Sie gegebenenfalls F1, um eine neue Anlage auszuwählen.
 - Siehe auch Kapitel Anlage anlegen, S.55.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Die Messwerte gespeichert.
 - Siehe auch Kapitel Messungen ansehen, S. 62.

7.9. Messergebnisse ausdrucken

Sie haben die Möglichkeit Messergebnisse über folgende optional erhältliche Drucker auszudrucken.

- Speedprinter (IR-Tischdrucker)
- HSP 580 (Highspeed-Bluetooth-Thermodrucker)



HINWEIS

Bevor Sie Messergebnisse ausdrucken können, müssen den entsprechenden Drucker (Druckertyp) im Menü Ausdruck auswählen und konfigurieren.

Menü Ausdruck öffnen

Einstellungen			Ausdruck		
LCD Helligkeit (%)	60		Druckertyp	Speed-P	rinter
Land De	eutschland		Ausdruckvariar	ite	kurz
Sprache	Deutsch		Drucke Anlager	nzeilen	9
LED Kondensat	AUS		Drucke Geräte-	Info	AN
Hinweismeldungen	AN				
Font	Standard				
Einschaltschutz	AUS				
Tastensignal	AUS				
400DH (ext. Sonde)	AUS				
~		F1			
Ausdruck Bluetooth	Messung		Те	st	

▶ Öffnen Sie das Menü Einstellungen.

- Siehe auch Kapitel 5.2 Einstellungen vornehmen, S. 25.
- ▶ Drücken F1.
 - ⇒ Das Menü Ausdruck erscheint.
- ► Stellen Sie die gewünschten Einstellungen ein.

Einstellung	Erklärung
Druckertyp	Auswahl des Druckertyps
Ausdruckvariante kurz	Ausdruck ohne Feld für Prüfunter- schrift und Anlageinformationen
Ausdruckvariante lang	Ausdruck mit Feld für Prüfunterschrift und Anlageinformationen
Drucke Anlagezeilen 09	Zeile 1 (Anlagennummer) ist erfor- derlich. Die weiteren Zeilen (Frei- textzeilen) sind bei Bedarf mit aus- druckbar.
Drucke Geräte-Info	Mess-Ausdrucke können kürzer ge- staltet werden, indem das Geräte- Info-Feld weggelassen wird. In eini- gen Ausdrucken (Abgleich, Service, u. ä.) wird die Info jedoch dennoch ge- druckt.

Messergebnisse mit Speedprinter drucken



- ► Gehen Sie in das Menü Ausdruck.
 - Siehe auch Kapitel Menü Ausdruck öffnen, S. 49.
- ► Wählen Sie als Druckertyp Speed-Printer.
- ▶ Richten Sie den Drucker wie folgt aus:

the second s	
	MRU SpectraPlus Prot9a 0:00.57 Messkernel-Version: 1.03 Abal. Dati 04.03.2010
1	D) 09.03.2010 01.53.12
No. Contraction	Erdeas 11.8 X
	Abgasmessung
	Mittelwerte über 30 Sek.
max -15 * max +15 *	Verluete 3.2 % 30s T-Gas 89.5 °C T-Luft 22.5 °C D02 9.6 % 02 3.9 % C0 33.5 ppm C0 45 mg/kWh C0unv 41 mpm Zug 0.00 hPa
× 1 7	Anlagen-Nr.
max	Anlage:
Y	
Print	
CONTRACT OFFICE	
Perspectation Research	Prufers
Augustinian Server	
	M R U GmbH Fuchshalde 8 74172 Neckshalde 8 07132/9662-0 Fax 9962-20 smm.srg.de / info@mru.de

- Drücken Sie die Druckertaste. Optional drücken Sie die Kontextmenütaste und wählen Ausdruck (Dr.)
 - \Rightarrow Ein Ausdruck wird erstellt.

Weitere technische Spezifikationen sowie Batterie- und Papierrollenwechsel entnehmen Sie der separaten Anleitung des Speedprinters.

Messergebnisse mit Bluetoothdrucker HSP 580 drucken

- ► Gehen Sie in das Menü Ausdruck.
 - Siehe auch Kapitel Menü Ausdruck öffnen, S. 49.

Ausdruck 🛛 👘 📼	Ausdruck		Ausdruck	Ausdruck	. 0 🗐 📖
Druckertyp Speed-Printer	Druckertyp Bluetoot	th-HSP	Druckertyp Bluetooth-HSP	Druckertyp Bluetoot	h-HSP
Ausdruckvariante kurz	BT-Adresse		BT-Adresse	BT-Adresse 6612C64	6E773
Drucke Anlagenzeilen 9	Ausdruckvariante	lang	Ausdruckvariante kurz	Ausdruckvariante	kurz
Drucke Geräte-Info AN	Drucke Anlagenzeilen	9	Drucke Anlagenzeilen 1	Drucke Anlagenzeilen	1
	Drucke Geräte-Info	AN	Dru Verbindung herstellen 4US	Drucke Geräte-Info	AUS
Test	Test	F2	Test BT trennen	Test BT	trennen F

- ► Wählen Sie als Druckertyp Bluetooth-HSP
- ► Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die Verbindung zwischen Messgerät und Drucker wird hergestellt.
 - Nachdem die Verbindung zwischen Messgerät und Drucker hergestellt wurde, erscheint die Bluetooth-Adresse (BT-Adresse) im Display.
 - ⇒ Eine bestehende Verbindung zu einem Drucker wird durch ein Druckersymbol und eine Bluetooth-Symbol angezeigt.
- Drücken Sie F3, um die Verbindung zwischen Messgerät und Drucker zu trennen.

Sie können eine bestehende Verbindung zwischen Messgerät und Drucker auch im Hauptmenü Messung trennen:



- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- Drücken Sie die Kontextmenütaste.

⇒ Eine Auswahlliste erscheint.

- ► Wählen Sie Drucker trennen.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Die Verbindung wird getrennt.

7.10. Messung beenden

Messwerte sind eingefroren. Alle zum Zeitpunkt des Stoppens verfügbaren Messwerte sind im Gerät vorhanden und können dann noch angezeigt werden.

Durch die ESC – Taste kehrt das Messgerät zum Hauptmenü "Messung" zurück.

7.11. Letzte Messwerte

Das Messgerät bietet die Möglichkeit nach Ende einer Messung mit den letzten Messwerten weiter zu arbeiten.

Menü Messung 🔋 🔲 🗖		Abgasm, Erdgas BimSchV 🥤 🗔		Abgasm, Ei	rdgas BlmSchV 🥤 🗔
•		T-GAS 24 9		T-GAS	26.0
Leitungsprüfungen				-0	20.0
Strömungsmessung		T-LUFT 24.9		°C	26.0
AUX-Anemometer		CO2 00		C02	0 1
AUX-Feuchte		% U.U		%	0.1
Temperatur Diff. Messung		ppm 0		NO ppm	0
Letzte Messwerte (Abgas)		02 20.0		02	20.0
Lecksuche (ext.Sonde)		% ZU.9		%	20.0
400DH (ext. Sonde)		zug 0.01		ZUG hPa	0.01
Nullpunktnahme		co O		CO	0
		ppmUnv U	F1	ppmUnv	U
Start Speicher Extras	UK	Start speichern QR Code	FI	Stop	speichern Mittel. 30s

- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- ► Wählen Sie Letzte Messung (Abgas)
 - ⇒ Das Messwertfenster mit den letzten Messwerten erscheint.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Die Messung wird fortgesetzt.

8 Datenspeicher

8.1. Datenspeicher organisieren

Grundlage des Datenspeichers des Messgerätes ist ein im Gerät gespeicherter Satz von Anlagen. Jede Anlage besteht dabei aus einer eindeutigen Anlagennummer und 8 frei verwendbaren Textzeilen, die z.B. die Bedeutung Adresse, Kundenname usw. haben können.

Das Gerät kann bis zu 32000 verschiedene Anlagen speichern.

Anlagen können im Messgerät neu angelegt und geändert werden, oder werden z.B. über ein PC – Programm mittels ZIV – Modul übertragen.



HINWEIS Im Messgerät neu angelegte Anlagen und Änderungen an den Daten einer Anlage werden nicht zum PC zurück übertragen. Es werden bei der Übertragung vom Messgerät an den PC ausschließlich Messwerte übertragen, identifiziert durch die Anlagennummer.

Messungen werden abgespeichert, indem Sie einer Anlage zugeordnet werden. Messungen können hierbei einzelne Abgasmessungen sein, 4Pa – Tests, Heizungschecks oder andere im Gerät verfügbare Messprogramme.

8.2. Info über Datenspeicher abrufen

Im Menü "Speicher Info" werden Informationen zum Status des Datenspeichers aufgelistet. Aufgelistet wird der Anteil freien Speichers, die Gesamtzahl der gespeicherten Anlagen und die Zahl der insgesamt gespeicherten Messungen, aufgeteilt nach der Art der Messung.

Menü Messung		Menü Speicher 🧯 💷		Speicher Info	
Abgasmessungen		Anlagenstamm		Freier Speicher	100.0 %
CO Umgebung		Alle Anlagen löschen		Anlagen	2
4-/8-Pa-Test		Anlagen von SD-Karte		Abgasmessung	2
Druckmessung		Anlagen zur SD-Karte		CO-Messung	0
Leitungsprüfungen		Messungen ansehen		Abgasmessung MRU	0
Strömungsmessung		Messungen löschen		Freies Programm	0
AUX-Anemometer		Messungen zur SD-Karte		Feststoffmessung	0
AUX-Feuchte		Messungen QR Code ZIV		Ringspaltmessung	0
Temperatur Diff. Messung		Speicher Info		4-/8-Pa-Test	0
The start Speicher Extras	F2	Messen Anlagen Extras	OK	•	

- ▶ Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Speicher erscheint.
- ► Wählen Sie Speicher Info.
 - ⇒ Das Menü Speicher Info erscheint.
 - ⇒ Informationen zum Datenspeicher werden aufgelistet.

8.3. Anlagenstamm verwalten

Im Menüpunkt Anlagenstamm können Sie

- Alle Daten der gespeicherten Anlagen ansehen
- Neue Anlagen anlegen
- Daten an bestehenden Anlagen ändern
- Anlagen löschen

Im Gerät neu angelegte Anlagen und Änderungen an den Daten einer Anlage werden nicht zum PC zurück übertragen.

Anlage anlegen

Menü Speicher	Anlagenstamm	Anlage ändern 🛛 🗐 📼		Anlage ändern 🧧 📼		Anlage ändern
Anlagenstamm		Anlagen-Nr. (erforderlich)		Anlage #1#		Anlage #1#
Alle Anlagen löschen	Keine Anlagen gespeichert	Freitext (z.B. Name)	1	Freitext (z.B. Name)		Max Mustermann
Anlagen von SD-Karte		Freitext (Namenszusatz)		Freitext (Namenszusatz)		Freitext (Namenszusatz)
Anlagen zur SD-Karte		Freitext (Strasse+Nr.)		Freitext (Strasse+Nr.)		Musterstrasse 1
Messungen ansehen		Freitext (PLZ+Ort)	1	Freitext (PLZ+Ort)		74076 Heilbronn
Messungen löschen		Freitext	1	Freitext		Freitext
Messungen zur SD-Karte		Freitext	1	Freitext		Freitext
Messungen QR Code ZIV		Freitext	E1	Freitext		Freitext
Speicher Info		Freitext	F 1	Freitext		Freitext
Messen Anlagen Extras	F	1 ändern Auto-Mr	F2	ändern speichern	F1 💶	ändern speichern

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Anlagenstamm erscheint.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Das Menü Anlage ändern erscheint.
- Drücken Sie F1, um der Anlage manuell eine Anlagen-Nr. zuzuordnen.
- Drücken Sie F2, um der Anlage automatisch eine Anlagen-Nr. zuzuordnen.
 - ⇒ Der Anlage wird eine Analgen-Nr. zugeordnet.
- ▶ Wählen Sie die Freitextzeilen aus, die Sie bearbeiten möchten
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Ein Eingabefenster erscheint.
- ▶ Geben Sie den entsprechenden Inhalt ein.

- Wählen Sie ggf. weitere Freitextzeilen aus und füllen Sie die Freitextzeilen mit Inhalt.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Die Anlage wird gespeichert.

Anlagen ansehen

Menü Speicher 🥼 📼		Anlagenstamm			Anlagenstamm	
Anlagenstamm		Anlage #1#			Anlage #2#	
Alle Anlagen löschen		Max Mustermann			Martin Muster	
Anlagen von SD-Karte						
Anlagen zur SD-Karte		Musterstrasse 1			Teststrasse 2	
Messungen ansehen		74076 Heilbronn			74076 Heilbronn	
Messungen löschen						
Messungen zur SD-Karte						
Messungen QR Code ZIV						
Speicher Info						
Messen Anlagen Extras	0K	neu ändern	löschen	▲ ► ▼	neu ändem	löschen

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Anlagenstamm
 - ⇒ Das Menü Anlagenstamm erscheint.
 - ⇒ Jede gespeicherte Anlage wird auf einer Seite mit der farbigen Anlagennummer und acht weiteren Freitextzeilen angezeigt.
- Blättern Sie ggf. durch die Anlagen, bis Sie die gewünschte Anlage gefunden haben.

Anlage ändern

Menü Speicher		Anlagenstamm 🧧 🛄)	Anlagenstamm		Anlage ändern 🧯 📼	Anlage ändern	
Anlagenstamm		Anlage #1#		Anlage #2#		Anlage #2#	Anlage #2#	
Alle Anlagen löschen		Max Mustermann		Martin Muster		Martin Muster	Martin Rauch	
Anlagen von SD-Karte						Freitext (Namenszusatz)	Freitext (Namenszusatz)	
Anlagen zur SD-Karte		Musterstrasse 1		Teststrasse 2		Teststrasse 2	Teststrasse 2	
Messungen ansehen		74076 Heilbronn		74076 Heilbronn		74076 Heilbronn	74076 Heilbronn	
Messungen löschen						Freitext	Freitext	
Messungen zur SD-Karte						Freitext	Freitext	
Messungen QR Code ZIV						Freitext	Freitext	
Speicher Info						Freitext	Freitext	
Messen Anlagen Extras	0K	neu ändern löschen		neu ändem löschen	F2	ändern speichern	ändern speich	em

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Anlagenstamm.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Anlagenstamm erscheint.
- ▶ Wählen Sie die Anlage aus, die Sie ändern möchten.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Anlage ändern erscheint.
- ▶ Wählen Sie die Freitextzeilen aus, die Sie ändern möchten.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Ein Eingabefenster erscheint.

- ► Geben Sie die entsprechenden Änderungen ein.
- Wählen Sie gegebenenfalls weitere Freitextzeilen aus und ändern Sie die entsprechenden Freitextzeilen.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Die Änderungen werden gespeichert.

Anlagen löschen

Sie können Anlagen einzeln löschen oder alle Anlagen gleichzeitig löschen.

Anlagen einzeln löschen

Menü Speicher		Anlagenstamm		Anlagenstamm	
Anlagenstamm		Anlage #1#		Anlage #2#	
Alle Anlagen löschen		Max Mustermann		Martin Muster	
Anlagen von SD-Karte					
Anlagen zur SD-Karte		Musterstrasse 1		Teststrasse 2	
Messungen ansehen		74076 Heilbronn		74076 Heilbronn	
Messungen löschen					
Messungen zur SD-Karte					
Messungen QR Code ZIV					
Speicher Info	1				
Messen Anlagen Extras	OK	neu ändem	löschen	neu ändem	löschen F

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Anlagenstamm.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Anlagenstamm erscheint.
- ▶ Wählen Sie die Anlage aus, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint.
- ▶ Wählen Sie fortfahren, um die Anlage zu löschen.
- ▶ Wählen Sie abbrechen, um die Anlage nicht zu löschen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Je nach Auswahl wird die Anlage gelöscht oder beibehalten.

Menü Speicher 🥼 💷	
Anlagenstamm	
Alle Anlagen löschen	
Anlagen von SD-Karte	
Anlagen zur SD-Karte	
Messungen ansehen	
Messungen löschen	
Messungen zur SD-Karte	
Messungen QR Code ZIV	
Speicher Info	
Messen Anlagen Extras	OK

Alle Anlagen löschen.

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ▶ Wählen Sie Alle Anlagen löschen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint.
- ▶ Wählen Sie fortfahren, um alle Anlagen zu löschen.
- ▶ Wählen Sie abbrechen, um die alle Anlagen nicht zu löschen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Je nach Auswahl wird die Anlage gelöscht oder beibehalten.

8.4. Daten über SD-Karte austauchen

Als Austauschformat wird CSV verwendet. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, bei der jede Zeile einen Datensatz darstellt und die Felder mir einem Semikolon (;) getrennt sind. Dieses Format kann von Tabellenkalkulationsprogrammen oder Datenbanken, z.B. Microsoft Excel[™] oder Access[™], gelesen und erzeugt werden. Auch andere Programme bieten diese Schnittstelle manchmal an, da sie verbreitet und leicht zu implementieren ist.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Anlagen importieren
- Anlagen exportieren
- Messungen exportieren

Anlagen importieren

Mit dieser Funktion kann das Messgerät einen vom PC oder von einem anderen Messgerät bereitgestellten Anlagenstamm einlesen.

Die Datei hat keine Spaltenüberschriften, d.h. die erste Zeile beinhaltet bereits Nutzdaten. Jede Zeile, die nicht leer ist und nicht mit einem Semikolon beginnt (beides hätte zur Folge, dass das erste Feld (Anlagen-Nr.) leer ist, was nicht zulässig ist) wird importiert. Je Zeile, bzw. Datensatz werden maximal die ersten 9 Felder importiert und je Feld werden maximal 24 Zeichen eingelesen, überzählige Zeichen werden abgeschnitten.

A1-F1;A1-F2;A1-F3;A1-F4;A1-F5;A1-F6;A1-F7;A1-F8;A1-F9 A2-F1;A2-F2;A2-F3;A2-F4 A3-F1;A3-F2;;A3-F4; A4-F1;;;A4-F4 A5-F1 Beispielzeilen mit 3 ungültigen Anlagen: (Fehlergrund) ;A1-F2;A1-F3;A1-F4;A1-F5;A1-F6;A1-F7;A1-F8;A1-F9 (Semikolon am Anfang)(Leerzeile)

;A3-F2;A3-F3;A3-F4;A3-F5;A3-F6;A3-F7 (Semikolon am Anfang)

HINWEIS

Bevor Sie Anlagen über eine CSV-Datei importieren können, müssen Sie die gewünschte CSV-Datei in anlagen.csv umbenennen. Speichern Sie die umbenannte CSV-Datei im Wurzelverzeichnis der SD-Karte.

HINWEIS



Beim Import findet keine Prüfung auf doppelte Anlagen-nummern (Zeile 1) statt, weder innerhalb der Datei noch zwischen der Datei und bereits im Gerät befindlicher An-lagen. Das Gerät kann zwar ohne Probleme mit solchen Duplikaten umgehen, eine spätere Zuordnung von Messungen in PC-Programmen ist dann jedoch gefährdet. Allerdings markiert das Gerät die Anlagendatei nach erfolgreichem Import.

Menü Speicher		Anlagen von SD-Karte			Anlagen von SD-Karte	
Anlagenstamm		Anlagen von SD-Karte			Anlagen von SD-Karte	
Alle Anlagen löschen						
Anlagen von SD-Karte		CSV-Anlagendatei gef	unden.		Import beendet	
Anlagen zur SD-Karte						
Messungen ansehen		Gefund. Anlagen CSV	5		Gefund. Anlagen CSV	5
Messungen löschen						
Messungen zur SD-Karte		Importierte Anlagen	0		Importierte Anlagen	5
Speicher Info		Max. importierbar	32000		Max. importierbar	31995
Messen Anlagen Extras	ОК	Import CSV		F2		

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ▶ Wählen Sie Analgen von SD-Karte
 - ⇒ Das Menü Anlagen von SD-Karte erscheint.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die Anlagen werden importiert.

Anlagen exportieren

Mit dieser Funktion kann das Messgerät seinen Anlagenstamm sichern (Backup) oder einem PC oder einem anderen Messgerät zur Verfügung stellen. Das macht z.B. Sinn, wenn die Anlagendaten im Messgerät manuell geändert wurden – z.B. aktualisierte Telefonnummer – und diese Änderungen beim PC-Programm eingepflegt werden sollen. Oder wenn ein zweites Gerät mit demselben Anlagenstamm versehen werden soll. Das Format der erzeugten Datei ist identisch mit dem unter "Anlagen importiern" beschriebenen Format.

Lediglich der Dateiname weicht ab, er lautet ,ANLxxxxx.csv', wobei xxxxx eine fortlaufende fünfstellige Nummer mit führendem Nullen ist.

Menü Speicher		Anlagen zur SD-Karte		Anlagen zur SD-Karte	
Anlagenstamm					
Alle Anlagen löschen		Anlagen zur SD-Karte	•	Anlagen zur SD-I	Karte
Anlagen von SD-Karte					
Anlagen zur SD-Karte		Anlagen	5	Anlagen	5
Messungen ansehen		exportiert	0	exportiert	5
Messungen löschen					
Messungen zur SD-Karte					
Speicher Info					
	OK		F2		
Messen Anlagen Extra	as	Export CSV	1 4		

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Anlagen zur SD-Karte.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Anlagen zur SD-Karte erscheint.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die Anlagen werden auf die SD-Karte exportiert.

Wenn ein anderes Gerät den Anlagenstamm einlesen soll, dann muss die Datei vorher zu ,anlagen.csv' umbenannt werden.

Messungen exportieren

Mit dieser Funktion kann das Messgerät seine gespeicherten Messungen einem PC zur Verfügung stellen.

Achtung, diese Funktion ist nicht als Backup oder zum Übertragen auf andere Messgeräte geeignet, da die Messungen nicht wieder importiert werden können.

Menü Speicher 🔋 💼		Messungen zur SD-Karte		
Anlagenstamm		Messungen zur SD-Karte	e	
Alle Anlagen löschen				
Anlagen von SD-Karte		Alle Messarten (ZIV)	5	
Anlagen zur SD-Karte				
Messungen ansehen		Abgasmessungen	4	
Messungen löschen		4-Pa-Tests	1	
Messungen zur SD-Karte		Differenzdruckmess.	2	
Messungen QR Code ZIV		Leitungsprüfungen	1	
Speicher Info		Strömungsmessung	1	
Messen Anlagen Extras	0K	Export CSV		F

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ▶ Wählen Sie Messungen zur SD-Karte-
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Messungen zur SD-Karte erscheint.
- Wählen Sie die Messart aus, die Sie exportieren möchten. In diesem Beispiel werden Abgasmessungen exportiert.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die Messungen werden exportiert.

Sie haben auch die Möglichkeit alle Messarten im ZIV-Format zur exportieren.



- ► Wählen Sie Alle Messarten (ZIV).
- ► Drücken Sie F2.
 - ⇒ Alle Messarten werden im ZIV-Format exportiert.

8.5. Messungen im Datenspeicher

Messungen ansehen

Menü Speicher 🧧 📼		Messungen ansehen	P 💼		Abgasmessungen		Abgasm, Erdgas	s BimSchV 🏮 📼
Anlagenstamm		Messungen ansehen			DO 29.07.2021 07:50:13		VERLUSTE %	0.0
Alle Anlagen löschen					Anlage #1#		T-GAS	25.7
Anlagen von SD-Karte		Abgasmessungen	95		Abgasmessung		T-LUFT	0E 7
Anlagen zur SD-Karte		4-Pa-Tests	0		Erdgas BlmSchV		°C	Z3./
Messungen ansehen		Heizungs-Checks	2				CO DDM	1
Messungen löschen		Differenzdruckmess.	4				со	1
Messungen zur SD-Karte		Leitungsprüfungen	1				mg/3%02	
Messungen QR Code ZIV		Staubmessung	0				NOx ppm	58
Speicher Info		Strömungsmessung	0				NOx	101
Messen Anlagen Extras	0K	ansehen		F2	iese Anlage Messwerte löso	chen F2	mg/3%02 Über	IZI sicht

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Messung ansehen.
 - ⇒ Das Menü Messung ansehen erscheint.
 - ⇒ Eine Übersicht über die Anzahl der gespeicherten Messungen je nach Messart erscheint.
- Wählen Sie die gewünschte Messart aus.
 In diesem Beispiel werden Abgasmessungen gewählt.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Dann erhalten Sie zunächst eine Seite mit Kontextinformationen zu den gespeicherten Messungen je Messart aus.
- ► Wählen Sie die gewünschte Messung aus.

HINWEIS



Sie haben die Möglichkeit nur die Messungen, die zu einer Anlage gespeichert sind, auszuwählen, indem Sie F1 = "diese Anlage" wählen, während eine Messung der gewünschten Anlage angezeigt wird. Mit F1 = "alle Anlagen" heben Sie diesen Filter wieder auf.

► Drücken Sie F2.

Die Messwerte der gespeicherten Messung werden im Detail dargestellt, verfügbar in den 3 Messwertseiten, wie sie im Messwertfenster definiert sind.

Messungen löschen

Sie können

- Einzelne Messungen löschen
- Alle Messungen löschen bzw. alle Messungen einer Messart

löschen

Einzelne Messungen löschen

Menü Speicher	Messungen ansehe	en 💼 💷	Abgasmessungen	
Anlagenstamm	Messungen ans	sehen	DO 29.07.2021 07:50:1	3
Alle Anlagen löschen			Anlage #1#	
Anlagen von SD-Karte	Abgasmessung	jen 3	Abgasmessung	
Anlagen zur SD-Karte	4-Pa-Tests	1	Erdgas BlmSchV	
Messungen ansehen	Differenzdruck	mess. 1		
Messungen löschen	Leitungsprüfun	igen 0		
Messungen zur SD-Karte	Strömungsmes	sung 0		
Messungen QR Code ZIV				
Speicher Info				
Messen Anlagen Extras	F3 anse	ehen	F2 iese Anlage Messwerte lös	schen

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Messungen ansehen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Messungen ansehen erscheint.
 - ⇒ Eine Übersicht über die Anzahl der gespeicherten Messungen je nach Messart erscheint.
- ► Wählen Sie die gewünschte Messart aus.
- ► Drücken Sie F2.
 - ⇒ Die gespeicherten Messungen werden angezeigt.
- ► Wählen Sie die Messung aus, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie F3.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint.
- ► Wählen Sie fortfahren, um die gewählte Messung zu löschen.
- ► Wählen Sie abbrechen, um die gewählte Messung nicht zu löschen.
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Je nach Auswahl wird die Messung gelöscht oder beibehalten.

Alle Messungen löschen

Menü Speicher 🔋 💼		Messungen löschen		
Anlagenstamm		Messungen löschen		
Alle Anlagen löschen				
Anlagen von SD-Karte		Alle Messarten	8	
Anlagen zur SD-Karte		Abgasmessungen	4	
Messungen ansehen		4-Pa-Tests	0	
Messungen löschen		Differenzdruckmess.	2	
Messungen zur SD-Karte		Leitungsprüfungen	0	
Messungen QR Code ZIV		Strömungsmessung	2	
Speicher Info				
Messen Anlagen Extras	F3	löschen		F

- ► Gehen Sie in das Menü Speicher.
- ► Wählen Sie Messungen löschen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Messung löschen erscheint.
- ► Wählen Sie aus, welche Messart Sie löschen möchten.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint.
 - ⇒ Wählen Sie fortfahren, um alle Messdaten zu löschen.
 - ⇒ Wählen Sie abbrechen, um die alle Messdaten nicht zu löschen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Je nach Auswahl werden alle Messdaten gelöscht oder beibehalten.

9 EXTRA / Einstellungen

Das Messgerät enthält bei Auslieferung eine standardmäßig voreingestellte Software, die in den meisten Fällen Ihre Bedürfnisse abdecken dürfte. Die Einstellungen sind jedoch in hohem Maße flexibel und individuell anpassbar.

Möchten Sie verschiedene Einstellungen ändern, so empfehlen wir Ihnen, dabei mit ein wenig Überlegung vorzugehen. Je besser Sie die Einstellungen planen, desto seltener müssen Sie sie korrigieren und desto bequemer können Sie dann mit dem Gerät arbeiten. Nutzen Sie die Möglichkeiten der individuell gestaltbaren Messverfahren, Messanzeigen, Druckausgaben und Selbstwahlbrennstoffe so, dass möglichst alle Ihre Anforderungen der Praxis erfüllt werden. Dann werden Sie nur selten wieder an den Einstellungen Änderungen vornehmen müssen. Nach Änderungen in den Einstellungen sollten Sie das Gerät einmal kurz ausschalten, damit die Änderungen dauerhaft gespeichert werden und beim Neustart wirksam werden.

9.1. Kundendienst Abgleichmenü

Das Abgleich-Menü ist durch einen PIN-Code vor Eingriffen von nicht autorisierten Personen geschützt.

Für den PIN-Code setzen Sie sich mit einer MRU-Servicestelle (www.mru.eu) in Verbindung.

Sollten Sie versehentlich die PIN-Code-Abfrage gestartet haben, dann drücken Sie die ESC-Taste. Sie gelangen zurück in das Menü Extras.

Menü Extras 🧧 🖸	
Einstellungen	
Datum / Uhrzeit	
Kundendienstmenü	
Werkseinstellung	
Servicewerte	
Dichtheitstest	
Inhalt SD-Karte	
Geräte-Info	
	01
Messen Speicher Einstell.	Ur

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Kundendienstmenü.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Ein Fenster zur Eingabe des Pin-Codes erscheint.
- ► Geben Sie den PIN-Code ein.
 - ⇒ Bei richtiger Eingabe des Pin-Codes haben Sie Zugang zum Kundendienstmenü.
 - Bei falscher Eingabe des Pin-Codes gelangen Sie zurück zum Menü Extras.

9.2. Werkseinstellungen

Das Gerät wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

	HINWEIS
i	Bei der Werkseinstellung gehen alle individuellen Ein- stellungen verloren.
Menü Extras	
Einstellungen	
Datum / Uhrzeit	
Kundendienstmenü	
Werkseinstellung	

Kundendienstmenü	
Werkseinstellung	
Servicewerte	
Dichtheitstest	
Inhalt SD-Karte	
Geräte-Info	
	OK
Messen Speicher Finstel	UK

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Werkseinstellung.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Ein Fenster erscheint.
- ▶ Wählen Sie "Nein", um die Werkseinstellungen nicht zurückzusetzen.
- ► Wählen Sie "Ja", um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Je nach Auswahl wird das Messgerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt oder nicht.

Falls Sie das Messgerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt haben, werden folgende Werte eingestellt:

- Die CO-Schwellen von Abgasmessung/CO-Messung/ FreiesProgramm1 und FreiesProgramm2 werden auf 500 ppm gesetzt.
- O2Bezugswerte werden auf Standard gesetzt.
- Die Programmnamen der Abgasmessungen werden auf Abgasmessung, CO Messung, Freies Programm 1 und Freies Programm 2 gesetzt.
- Die Programmnamen der Druckmessung werden auf Differ.druck, Gasfließdruck, Druck 3 und Druck 4 gesetzt.
- Die Einstellungen werden auf folgende Werte gesetzt:

Einstellung	Wert
LCD Helligkeit (%)	50
LED Kondensat	50 %
Hinweismeldungen	AN
Font	Standard
Einschaltschutz	AUS
Tastensignal	AN
400 DH (ext. Sonde)	AUS
QR Code	QR MRU

9.3. Servicewerte

Bei einem eventuellen Gerätefehler (z.B. Meldung bei der Kalibration: " O₂-Sensor nicht OK"), kann im Service-Fenster der Fehler meist lokalisiert werden. Es werden die Servicewerte aller Sensoren angezeigt. Setzen Sie sich im Falle einer Fehlermeldung mit unserem Kundendienst in Verbindung. Zur Lokalisierung des Fehlers werden unsere Kundendiensttechniker Sie dann möglicherweise bitten, ihnen einige Servicewerte mitzuteilen.

Menü Extras 🥼 💷		Service values (raw)	
		•	
Einstellungen		TC-Air	0.005
Datum / Uhrzeit		TC-Lemo	489.849
Kundendienstmenü		PT-ref	1.101
Werkseinstellung		PT-ref-L	2002.536
Servicewerte		Pressure 1	-0.009
Dichtheitstest		Pressure 2	22.296
Inhalt SD-Karte		Pressure 3	6.248
Geräte-Info		V-ref	918.806
		VDD	3.012
	OK	•	
Messen Speicher Einstell.	UK	Gaspumpe Spülpu	mpe

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Servicewerte.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menüservicewerte erscheint.
- Drücken Sie gegebenenfalls F1, um die Funktionsprüfung der Gaspumpe einzuschalten

F2

- Drücken Sie gegebenenfalls F2, um die Funktionsprüfung der Spülpumpe einzuschalten.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Ein Fenster zur Eingabe des Pin-Codes erscheint.



- ► Geben Sie den PIN-Code ein.
 - ⇒ Die ausgewählte Funktionsprüfung wird eingeschalten.

9.4. Dichtheitstest

Beim Dichtheitstest wird das System vom Messgerät (inkl. des Kondensatabscheiders) bis zur Sondenspitze auf Undichtigkeit überprüft. Die interne Gaspumpe erzeugt dazu einen Unterdruck, der über den eingebauten Zugsensor gemessen und über einen Zeitraum von 10 Sekunden beobachtet wird. Auf Grund der Größe des beobachteten Druckabfalles wird auf die Dichtigkeit des Systems geschlossen.

Durchführung:

Stecken Sie die Dichtheitstestkappe # 61382 (f
ür Sondenrohre Ø 8 mm) auf die Sondenspitze.





- ► Gehen in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Dichtheitstest.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Dichtheitstest erscheint.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Dichtheitstestkappe aufgesteckt ist.
 - ⇒ Druck wird aufgebaut
 - ⇒ Ein 10sekundiger Test läuft.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint, ob der Dichtheitstest bestanden wurde oder nicht.
- ► Entfernen Sie die Dichtheitskappe.

Falls die Dichtheitsprüfung nicht bestanden wurde müssen Sie die Sonde inklusive der Verschlauchung sowie der Kondensatabscheider überprüfen.

Falls keine Undichtigkeit an diesen externen Teilen festgestellt wird, lassen Sie das das Messgerät in einer Servicestelle (Servicestellen unter www.mru.eu) zu überprüfen.

Dichtheitstest



9.5. Inhalt der SD-Karte anzeigen



- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Inhalt SD-Karte.
- Drücken Sie Ok.
 - ⇒ Das Menü Inhalt SD-Karte erscheint.
 - ⇒ Die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien werden angezeigt.
- ▶ Drücken Sie F2, um die SD-Karte zu aktualisieren.
- ▶ Drücken Sie F3, um die Datei zu öffnen.

Menü Extras 🥛 📼		Geräte-Info		Geräte-Info	,		QR Code	
Einstellungen		MRU OPTIMA BIOGA	s/Bhkw	MRU OPTIMA BIO	OGAS/BHKW			
Datum / Uhrzeit		Firmware (Beta)	3.00.08	Eirmware (Reta)	3.00.08		Failth 72.077787934	ika ya wa cilat
Kundendienstmenü		Versionunternummer	60	Service Historie (F1))			
Werkseinstellung		Messkernel-Version	1.04	Optionenliste (F2)	,			
Servicewerte		Hardware-Version	501	Bluetooth				
Dichtheitstest		Bootlader-Version	1.09	Menü Extras (Esc)				
Inhalt SD-Karte		Seriennummer	350932	E-Mail senden (QR	() 			
Geräte-Info		Betriebsstunden	145.4	Ausoluck (DI)			Electron ter 243	MILLOWYX 307
		Abgleichdatum 11	.04.2022	Abgleichdatum	11.04.2022			
Messen Speicher Einstell.	0K	▼ Service Hist Optionen		Service Hist Optione	en	ОК	zurüc	*

9.6. Geräteinformationen abrufen

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ▶ Wählen Sie Geräte-Info.
- Drücken Sie Ok.
 - ⇒ Das Menü Geräte-Info erscheint.
 - ⇒ Geräteinformationen, beispielsweise Messgeräte-Identifikationsnummer, Seriennummer und Firmwareversion werden angezeigt.

HINWEIS
Sie haben die Möglichkeit die Geräteinformationen per
OR-Code zu scannen und als E-Mail zu versenden. Ver-
wenden Sie dazu einen QR-Code-Scanner.

- ▶ Drücken Sie gegebenenfalls die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie E-Mail senden ...(QR).
- ► Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü QR-Code erscheint.
- ► Scannen Sie den QR-Code.
 - ⇒ Sie können die Geräteinformationen als E-Mail versenden.

Optionsliste einsehen

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Geräte-Info.
 - ⇒ Das Menü Geräte-Info erscheint.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Optionsliste erscheint.

Optionenliste	Optionenliste	,	QR Code	
Aux-Anschluss	02-Sensor LL	G007		
CO-Spülung	CO-Sensor	G037	(C) 75-26	A DOMANTIKA MANA KANA PANTA
Bluetooth-RN77	CO (2%) Sensor	G022		
SD-Karte	E-Mail senden (QR)			
Feststoffmessung	Ausdruck (Dr)			
4-/8-Pa-Test	Geräte-Info (Esc)			
Temp.Diff.Messung		.		
Diff.Druck.Messung	Aux-Anschluss		EI277	- FEL IT (1997) 999 (1998)
Strömungsmessung	CO-Spülung			
-			ОК	zurück

i

HINWEIS Sie haben die Möglichkeit die Optionsliste per OR-Code zu scannen und als E-Mail zu versenden. Verwenden Sie dazu einen QR-Code scanner.

- ► Drücken Sie gegebenenfalls die Menütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie E-Mail senden ...(QR).
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü QR-Code erscheint.
- Scannen Sie den QR-Code.
 - ⇒ Sie können die Optionenliste als E-Mail versenden.

Servicehistorie einsehen

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Geräte-Info.
 - ⇒ Das Menü Geräte-Info erscheint.
- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Das Menü Service Historie erscheint.
 - ⇒ Informationen über das Datum der letzten sieben Servicevorgänge erscheinen.

Service-Zähler [h]	0.0
Service am	07.05.202
Service am	

10 Instandhaltung und Pflege

10.1.Reinigung und Pflege

Das Messgerät benötigt zur langen Werterhaltung nur einen sehr geringen Wartungsbedarf:

- gelegentlich: Reinigung der Sonde und des Sondenschlauchs
- nach jeder Messung: Gasentnahmeschlauch am Messgerät

abziehen, damit der Schlauch trocknen kann.

- Bei längerer Nichtbenutzung Akku zuerst laden.
- Den Akku ca. alle 4 Wochen laden.

10.2. Instandhaltung

Eine jährliche Prüfung und ggf. Abgleich der Sensoren bei einer MRU Servicestelle (<u>www.mru.eu</u>) ist für die Werterhaltung empfohlen.

HINWEIS

Messge rung/ A

Beachten Sie, dass ein korrekter Betrieb des Messgerätes ausschließlich bei regelmäßiger Justierung/ Abgleich der Sensoren sichergestellt ist.

Lassen Sie die Sensoren je nach Häufigkeit der Anwendung 1-2mal jährlich justieren / abgleichen.

10.3. Servicemeldungen

Die Meldung "Empfehlung Kundendienst…" wird nach 1.000 Std. oder spätestens nach 11 Monaten angezeigt.

Wenn für das Messgerät die optionale Garantieerweiterung von 60 Monaten besteht wird dies in einem weiteren Fenster angezeigt. Diese Meldungen mit F2= OK bestätigen.

Beim nächsten Einschalten werden Sie wieder an die Durchführung des jährlichen Kundendienstes erinnert.

Eine komplette Überprüfung bei einer MRU Servicestelle (MRU-Servicestellen finden Sie unter www.mru.eu) beinhaltet die Funktionskontrolle und Kalibrierung bzw. Reinigung folgender Komponenten: Sensoren, Pumpen, Intern / externe Schlauchleitungen, Akku, Zug, Elektronik, Uhrzeit und Datum, Temperatureingänge, Gasentnahmesonde, Kondensatabscheider
11 Option Strömungsmessung

Diese Option ermöglicht die Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Abgasrohren oder Abgaskaminen.

11.1. Prandtl (Pitot)-Rohr am Messgerät anschließen



Menü Messung 🛛 🗐 💷		Strömungsmessung	
4-/8-Pa-Test		P abs [hPa]	1000
Druckmessung		Querschnitt [m²]	7.1158
Leitungsprüfungen		T-Gas [°C]	28.7
Strömungsmessung		Messpunkt Nr.	1
AUX-Anemometer		Vol.Strom	l/s
AUX-Feuchte		10	46.00
Temperatur Diff. Messung		104	4602
Letzte Messwerte (Abgas)		V-STRÖM.	ft/min
Lecksuche (ext.Sonde)		289	37
Start Speicher Extras	OK	Einstell. übernehme	T. halten

11.2. Menü Strömungsmessung öffnen

- ► Gehen Sie in das Menü Messung.
- ► Wählen Sie Strömungsmessung.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Strömungsmessung erscheint.

HINWEIS

Falls Sie keinen Temperaturfühler angeschlossen haben, erscheint folgende Meldung: "Achtung! Für genauere Ergebnisse sollte die tatsächliche Temperatur gemessen werden!".



Schließen Sie gegebenenfalls einen Temperaturfühler über den Temperaturanschluss T2 am Messgerät an, um die tatsächliche Temperatur zu messen.

Falls Sie keinen Temperaturfühler anschließen, wird automatisch ein Wert für T-Gas von 20°C angenommen.



11.3. Einstellungen und Parameter festlegen

Strömungsmessung			Einstellungen		Einstellungen	í 🖸
P abs [hPa]	1000		Einheiten festlegen		Einheiten festlegen	
Querschnitt [m²]	7.1158		P abs	hPa	P abs	hPa
T-Gas [°C]	28.7		Querschnitt	m²	Querschnitt	m²
Messpunkt Nr.	1		V-STRÖM.	ft/min	V-STRÖM.	m/s
Vol.Strom	l/s		Vol.Strom	l/s	Vol.Strom	l/s
10	1600		Parameter		Parameter	
104	IOUZ		Gaszusammensetz.		Gaszusammensetz.	
V-STRÖM.	ft/min		Pitotfaktor	1.00	Pitotfaktor	1.03
289	27		Dämpfung (T90/s)	4	Dämpfung (T90/s)	4
Einstell. übernehme	T. halten	F1	zurück		zurück	

- Drücken Sie F1.
 - ⇒ Das Menü Einstellungen erscheint.
- ► Legen Sie die gewünschten Einheiten fest.
- ► Legen Sie Sie die gewünschten Parameter fest.

Einstellungen			Einstellungen		Einstellungen		Einstellungen		
Einheiten festlegen			Gaszusammensetz.	manuell	Gaszusammensetz.	manuell	Gaszusammensetz.	manuell	
P abs	hPa		Standard	Luft	Standard	Abgas	Standard	Abgas	
Querschnitt	m²		02[%]	20.95	02[%]	20.95	02[%]	21.61	
V-STRÖM.	m/s		CO2[%]	0.04	CO2[%]	0.04	CO2[%]	0.04	
Vol.Strom	l/s		CH4[%]	0.00	CH4[%]	0.00	CH4[%]	0.00	
Parameter			H2O[%]	0.00	H2O[%]	0.00	H2O[%]	4.60	
Gaszusammensetz.			N2[%]	79.01	N2[%]	79.01	N2[%]	73.75	
Pitotfaktor	1.03		Molmasse [g/mol]	28.84	Molmasse [g/mol]	28.84	Molmasse [g/mol]	28.41	
Dämpfung (T90/s)	4								
zurück		0K	Standard zurück		Standard zurück		Standard zurück		F1

- Wählen Sie Gaszusammensetz., um die Gaszusammensetzung an ihre Bedürfnisse anzupassen.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Eine Liste der Gaszusammensetzung erscheint.
- ► Wähen Sie Standard.
- ► Wählen Sie die gewünschte Gasart aus.
- ► Stellen Sie die gewünschten Werte für O₂, CO₂, CH₄, H₂0 ein.
 - ⇒ Die Werte für N₂ und Molmasse passen sich automatisch an.
- ► Drücken Sie gegebenenfalls F1, um Standartwerte festzulegen.
- ▶ Drücken Sie F2, um das Menü zu verlassen.

11.4. Querschnitt eingeben

HINWEIS Bevor Sie eine Strömungsmessung durchführen können, müssen den gewünschten Querschnitt auswählen und die entsprechende Seitenlänge eingeben. Ouerschnitt Ouerschnitt . P abs [hPa] 1000 Querschnitt [m²] 7.1158 Quadrat Rechteck Ouerschnitt Ouerschnitt Ouerschnitt Rechteck T-Gas [°C] 28.7 Messpunkt Nr. Seitenlänge [m] 0.32 Seitenlänge [m] 0.32 Seitenlänge [m] 1 1.00 Vol.Strom Seitenlänge [m] 10.00 Seitenlänge [m] 2.00 l/s Fläche [m²] 0.1024 104602 Fläche [m²] 3.2000 Fläche [m²] 2.0000 V-STRÖM. ft/mir Einstell, übernehme

- ► Drücken Sie im Menü Strömungsmessung die Pfeiltasten links/rechts.
 - ⇒ Das Menü Querschnitt erscheint.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Querschnitt aus.
- ► Geben Sie die entsprechenden Seitenlängen ein.
- Drücken Sie F2.
 - ⇒ Das Menü Strömungsmessung erscheint.

11.5. Messung durchführen

Das Prandtl-Rohr wird senkrecht in den Kanal eingeführt. Die Sondenspitze wird gegen die Strömungsrichtung gehalten.

Der Gesamtdruck wird an der Spitze des Prantdl-Rohres ermittelt. Der statische Druck wird an den Druckeinlässen des Prantdl-Rohres ermittelt.

Der dynamische Druck entspricht dem Unterschied zwischen dem Gesamtdruck und dem statischen Druck.

P dyn. = P tot. - P stat.

Die Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt nach folgender Formel:

v = 1,291
$$\sqrt{\frac{1000}{P_{baro} + P_{stat}}} \times \frac{273,15 + T}{289} \times P_{dyn}$$

Legende:

P stat << P baro v =Strömungsgeschwindigkeit [m/s] P baro = Barometrischer Druck [hPa] T = Gastemperatur [°C] P stat = Statischer Druck [Pa] P dyn. =Dynamischer Druck [Pa]

Bedienungsanleitung **OPTIMA Biogas**



- ▶ Drücken Sie F2, sobald die Messung für Messpunkt Nr. 1 beendet ist.
 - ⇒ Die Messwerte für Messpunkt Nr. 1 werden übernommen.
 - ⇒ Im Menü erscheint Messpunkt Nr. 2.
- ► Führen Sie gegebenenfalls Messungen für weitere Messpunkte durch und übernehmen Sie die Messwerte mit F2. Die Messpunkt Nr. wird entsprechend hochgezählt.
- Drücken F1.
 - ⇒ Die Messung wird gestoppt.
- ► Drücken Sie F2, um die Messung zu speichern.

12 Option: Durchflussüberwachung

Der Durchfluss des Messgases im Messgerät wird kontinuierlich überwacht. Im Fehlerfall erscheint folgende Meldung in der Anzeige:



Bei einem zu geringen Durchfluss wird alle 8 Sekunden diese Meldung angezeigt.

Folgende Fehler können die Ursache sein:

- Wasserstoppfilter in der Kondensatfalle blockiert (sofern vorhanden)
- Schlauchleitung abgeknickt
- Pumpe defekt

Die Messung wird unterbrochen; es wird empfohlen, die Filterelemente zu überprüfen. Falls diese Filterelemente in Ordnung sind, bitte den Kundendienst aufsuchen.

13 Option: Messautomatik inkl. Datenloggerfunktion

Mit der Option Messautomatik kann das Messgerät Dauermessungen selbständig protokollieren. Sie können die Eigenschaften der Messautomatik weitgehend an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Die Daten werden im internen Datenspeicher gespeichert und können danach auf die SD-Karte übertragen werden.

Da die Größe des Messdatenspeichers begrenzt ist, unterliegt das Verhältnis zwischen Gesamtdauer und Intervall ebenfalls gewissen Grenzen, wenn die Messautomatik Werte im Datenspeicher ablegen soll. Das Messgerät zeigt den zu erforderlichen Speicherbedarf an. Ist der Speicherbedarf, verringern Sie die Messdauer oder erhöhen das Intervall, um den Speicherbedarf zu minimieren.

Ist nicht genügend freier Speicher vorhanden, löschen Sie den Messdatenspeicher.

Beim Start einer Messung ist die Messautomatik prinzipiell ausgeschaltet. Sie müssen die Messautomatik bewusst über die Kontextmenütaste aktivieren.

- ► Starten Sie eine Abgasmessung.
 - Siehe auch Kapitel 7.3Abgasmessungen durchführen, S.41.

Abgasm, Erdgas BimSchV 🗦 📼	Abgasmes, Erdgas BimSch 🍤 📼		Messautomatik	,	Messautomatik	,
T-GAS °C 24.2 T-LUFT 24.3	Werte in Zw. Speich. CO-Limit		Messdauer [std:min]	0:01	Messdauer [std:min]	0:02
°C 24.3 C02 0.0	Stop (F1) Messung speichern (F2)		Mittelwerte	ja	Mittelwerte	ja
co mg/m³ 0.3	Mittelw. 30 Sek. (F3) Mittelw. 3 Min. 44.BlmSch		Aniage #2#		Anlage # I #	
⁰² 21.0 ^{ZUG} 0.02	Ausdruck (Dr) Messfenster definieren		Speicherbedarf (%)	0.2	Speicherbedarf (%)	0.2
hPa -U.U3	Neuer Nullpunkt Zug		Freier Speicher	98.7 %	Freier Speicher	98.7%
Stop speichern Mittel. 30s	JS	0K	Start		Start	F

- ▶ Drücken Sie die Kontextmenütaste.
 - ⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
- ► Wählen Sie Messautomatik.
- Drücken Sie Ok.
 - ⇒ Das Menü Messautomatik erscheint.
- Stellen Sie die gewünschten Werte ein und wählen Sie die gewünschte Anlage aus.



HINWEIS Einstellung Mittelwerte:

Wenn ja = Das Messgerät speichert die Intervall-Mittelwerte

Wenn nein = Das Messgerät speichert die momentanen Werte bei Ablauf des jeweiligen Intervalls

Abgasmes, Erdg	as BlmSch 🏮 📖	Abgasmes, Ero	lgas BlmSch 🏮 💷	Abgasm, Erdga	as BlmSchV 🏮 📼
T-GAS ℃	24.3	T-GAS ℃	25.1	T-GAS °C	25.1
T-LUFT °C	24.4	T-LUFT °C	25.3	T-LUFT ℃	25.4
CO2 %	0.0	CO2 %	0.0	CO2 %	0.0
CO mg/m ³	0.4	CO mg/m ³	0.6	CO mg/m ³	0.6
02 %	21.0	02 %	20.9	02 %	20.9
ZUG hPa	-0.03	ZUG hPa	-0.03	ZUG hPa	-0.03
Stop	1:59	Stop	0:06	Start spe	ichem >Zw.Sp.

Drücken Sie F1.

- ⇒ Die Messung startet.
- ⇒ Im Display wird die Restlaufzeit der Messung angezeigt.
- ⇒ Nach Ablauf der eingestellten Messdauer stoppt die Messung automatisch.
- Drücken Sie F2, um die Messung zu speichern.
 - Siehe auch Kapitel 7.8Messergebnisse speichern; S.48.
 - Zum Exportieren von Messungen siehe auch Kapitel Messungen exportieren, S: 61.

14 Anhang

14.1.Technische Daten

Allgemeine Daten

Deutsch	Angabe
Betriebstemperatur	+5°C +45 °C / 41 °F 113 °F
Rel. Luftfeuchtigkeit bei Be- trieb, nicht-kondensierend	95%
Lagertemperatur	-20°C +50°C / -4°F 122°F
Akku intern, Betriebszeit	Li-Ion, 20h
Stromversorgung	100 - 240 V / 5V DC / 1200 mA
Gewicht mit 2 Sensoren	750g / 1.65 lbs
Маве	244x113x54 mm 4.3x 8.8 x2.04 in
Gehäusematerial	PA6
Schutzart mit Schutzkappe	IP30
max. Unterdruckbereich der Gaspumpe	150 hPa
typischer Gasdurchfluss	60 l/h

Messwerte

Deutsch	Angaben zur Messgenauigkeit
Elektrochemischer Sensor	O ₂ Long Life
Messbereich	
Standard	0 21 Vol.%
optional	0 25 Vol. %
Genauigkeit abs.	± 0,2 Vol.%
Ansprechzeit T90	< 20s
Jahre erwartete Lebensdauer an Luft	3
CO ₂ - tolerant bis	100 Vol.%

Elektrochemischer Sensor	СО			
H2 - kompensiert				
Nominaler Messbereich	0 10.000 ppm			
Überlastbereich	< 20.000 ppm			
Auflösung	1 ppm			
Genauigkeit absolut / vom Messwert	± 10 ppm/ 5% (0 4000 ppm) 10% (> 4000 ppm)			
Ansprechzeit T90	< 40s			
Elektrochemischer Sensor	NO (Option #63058)			
Nominaler Messbereich	0 1000 ppm			
Überlastbereich	< 5000 ppm			
Auflösung	1 ppm			
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 5ppm / 5% (0 1000 ppm) 10% (> 1000 ppm)			
Ansprechzeit T90	< 30s			
Elektrochemischer Sensor	NO ₂			
Nominaler Messbereich	0 200 ppm			
Überlastbereich	< 1000 ppm			
Auflösung	1 ppm			
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 5ppm / 5% (0 - 200 ppm) 10% (> 200 ppm)			
Ansprechzeit T90	< 40s			
Option	NO ₂ low			
Messbereich	0 300 ppm			
Auflösung	0,1 ppm			
Genauigkeit	4 ppm / 5%			

Elektrochemischer Sensor	H ₂
Nominaler Messbereich	0 1000 ppm
Überlastbereich	< 2000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 5 ppm / 5% (0 500 ppm) 10% (> 500 ppm)
Ansprechzeit T90	40s
Elektrochemischer Sensor auf Zusatz-Steckplatz (konfigurationsabhängig)	H₂S
Nominaler Messbereich	0 500 ppm
Überlastbereich	< 2000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 5 ppm / 5% (0 500 ppm) 10% (> 500 ppm)
Ansprechzeit T90	< 40s
Elektrochemischer Sensor auf Standard-Steckplatz (konfigurationsabhängig)	H₂S
Nominaler Messbereich	0 2000 ppm
Überlastbereich	<5000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 5 ppm / 5% (0 2000 ppm) 10% (> 2000 ppm
Ansprechzeit T90	< 40s
Nicht-dispersive Infrarot- messung (NDIR)	CO ₂
Nominaler Messbereich	0 100 Vol.%
Auflösung	0,01 Vol.%
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 0,3 Vol.% / 3%
Ansprechzeit T90	< 35 s

Nicht-dispersive Infrarot- messung (NDIR)	CH4
Nominaler Messbereich	0 100 Vol.%
Auflösung	0,01 Vol.%
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	± 0,3 Vol.% / 3%
Ansprechzeit T90	< 35 s
Nicht-dispersive Infrarot- messung (NDIR) niedriger Messbereich	CH₄
Nominaler Messbereich	100 40000 ppm
Auflösung	10 ppm
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	±400 ppm / 5%
Ansprechzeit T90	< 35 s
Temperaturmessung	T1, T2
Anzahl der Thermoelement Typ K - Eingänge	2
Messbereich	-40 °C 1200 °C
Genauigkeit	±2°C / 0,5%
Abgastemperatur (mit MRU-Sonde)	T _A
Messbereich mit Gasentnah- merohr aus Edelstahl	0 800°C
Messbereich mit Gasentnah- merohr aus Inconel	0 1100°C
Genauigkeit abs. / vom Mess- wert	±2°C / 0,5%
Verbrennungslufttempera- tur (mit MRU Fühler)	Τι
Messbereich mit Verbren- nungsluftfühler	0 100°C
Genauigkeit abs.	1 °C
Genauigkeit abs. /vom Mess- wert	

Differenzdruck	
Messbereich	± 300 hPa
Genauigkeit abs. / vom Mess-	0,03 hPa /
wert	1%
Strömungsgeschwindigkeit	
Gastemperatur	-20°C +800 °C
Gesamtdruck	700 1300 hPa
Dynamischer Druck	4 Pa 100 hPa
Messbereich	1 m/s 100 m/s
Genauigkeit ohne Fehler des	± 1m/s (02 m/s)
Pitotrohrs	± 0,2 m/s (2 10 m/s)
	± 0,5% (> 10 m/s)
Auflösung	0,1
Volumenstrom	
Eingabe Querschnittsfläche:	
Form	
Form	Kreis / Rechteck / Quadrat /
	freie Eingabe
Einheit	cm, m, cm ² , mm ² , feet ² , inch ²
Größe	060m ²
Messbereich	0,11/s - 6000m³/s
Auflösung	0,1

Analyse und Berechnung

Berechnete Werte	
Lambda (Luftverhältniszahl)	
Messbereich	1 - 20
Auflösung	0,01
Luftüberschuss	
Messbereich	0 - 999%
Auflösung	1%
Taupunkt	
Einheit	°C
Messbereich	0-100 °C
Auflösung	0,1

Abgasverlust qA	
Messbereich	0 - 99,9%
Auflösung	0,1
Wirkungsgrad	
Messbereich	0 - 120%
Stickstoffhintergrund	
Einheit	Vol.%
Messbereich	0-100%
Auflösung	0,1%
$NOx = NO + NO_2$	
Einheit	ppm / mg/m ³ NO ₂
Auflösung	1 ppm / 1 mg/m ³
Heizwert*	
Einheit	MJ/Nm ³ MJ/kg
Messbereich	0-36 MJ/Nm ³ 0-50 MJ/kg
Auflösung	0,01
Brennwert	
Einheit	MJ/Nm ³ MJ/kg
Messbereich	0-40 MJ/Nm ³ 0-56 MJ/kg
Auflösung	0,01
Messwerte darstellbar als	mg/Nm ³ O ₂ Ref mg/kWh NOx: mg/Nm ³ NO ₂

*Das Messgerät den Heizwert und Brennwert des gemessenen Gasgemisches

Die Messgrößen sind: Heizwert [MJ/m³] Heizwert [MJ/kg] Brennwert [MJ/m³] Brennwert [MJ/kg] Die Berechnung der 2 Brennwerte lautet (mit der Annahme, dass CH4 der signifikante brennbare Teil des Gasgemisches ist): Brennwert [MJ/m³] = 1,109 * Heizwert [MJ/m³] Brennwert [MJ/kg] = 1,109 * Heizwert [MJ/kg]

Kontinuierlich ge- messene Größen	Einheit
O ₂	[%]
Temp. Luft (Thermo- Element)	[°C]
Temp. Abgas (Thermo- Element)	[°C]
СО	[ppm]
CO ₂	[%]
Druck	[hPa]

Kontinuierliche Um- rechnungen zu CO	CO
[ppm] bez. auf 0% Rest O ₂ (unverdünnt)	Х
[ppm] bez. auf brenn- stoffabhängigen O ₂ Be- zugswert	Х
[mg/m ³]	Х
[mg/kWh]	Х
[mg/MJ]	Х
[mg/m ³] bez. auf brenn- stoffabhängigen O ₂ Be- zugswert	Х

Weitere kontinuierlich berechnete Messgrößen	Einheit
Lambda	-
Taupunkt	[°C]
CO/CO2 ratio	[%]

14.2. Messgerät resetten

Falls das Messgerät nicht mehr reagiert, können Sie einen Reset durchführen.

► Drücken Sie die ESC-Taste und die EIN/AUS-Taste gleichzeitig.

14.3. Fehlerbehandlung

Fehlerdiagnosen am Messgerät

Auswirkung	Fehler	Ursache	Lösung
Gerät zeigt keine Reaktion		Gerät reagiert auf keine Touchbe- dienung.	ESC und Power-ON Tasten gleichzeitig betätigen
Unterkühlung im Geräteinnern, das Gerät ist nicht einsetzbar.	Displayanzeige: "Gerät zu kalt" oder Piepston alle 5 Sek.	z.B. Gerät im Winter im Kofferraum.	Bei Unterkühlung das Gerät in einen war- men Raum stellen. Warten.
Messwerte nicht korrekt	Nullpunktnahme- Fehler	Sensoren werden bei der Kalibra- tion bereits mit Gas beaufschlagt.	Gerät bitte mit Frisch- luft spülen und neu einschalten.
Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nach Einschalten nicht mehr.		Akkukapazität erschöpft.	Gerät ans Netz an- schließen dabei wird der Akku aufgeladen.
Messung ohne genaue Tempe- raturwerte.	Temperaturan- zeige: , - °C	Thermoelement defekt, Ausgleichsleitung unterbrochen o. nicht angeschlossen	Anruf bei unserem Kundendienst. Sonde aus Abgasrohr und Kondensat von Sondenrohr entfer- nen.
falsche Gasmess- werte	Messbereichsüber- schreitung: O ₂ -Wert zu hoch, CO- und CO ₂ -Wert zu nieder.	Verbindung Sonde-Gerät nicht ordnungsgemäß, Undichtheit bei Sonde / Schlauch / Kondensatabscheider, Pumpe saugt nicht richtig.	Dichtheitstest durch- führen. Durch Sichtkontrolle von Sonde, Schläuche, Kondensatabscheider evtl. undichte Stelle auffindbar.
falsche Tempera- tur -Messwerte	Gastemperatur zu hoch oder springt	Sondenstecker nicht richtig gesteckt Kabelbruch in der Sonden Lei- tung, Kondensatbildung an der Sondenspitze.	Sondenstecker bzw. Sonden Leitung auf Bruchstellen (Wackel- kontakt) überprüfen, Kondensat an der Sondenspitze ab- schütteln.

Fehlerdiagnosen Kondensatabscheider

1. Auswirkung	2. Ursache	3. Lösung
Schmutz und / oder Feuch- tigkeit im Geräteinnern keine Filterwirkung Ausfall der Sensoren Ausfall der Pumpe	Schmutzige und / oder nasse Feinfilter.	Filter öfters über- prüfen ggf. austauschen (weiß = O.K. braun-schwarz = erneuern)
falsche Messergebnisse	Deckel, Mittelstück, Ple- xiglasrohr und Ver- schlussstopfen sind nicht dicht verschlossen bzw. verschraubt.	Bei jedem Filter- tausch auf Dichtigkeit überprüfen.

14.4. Firmware aktualisieren

Aktuelle Firmwareversion prüfen

Menü Extras		Geräte-Info	
Einstellungen			
Datum / Uhrzeit		Messgeräte-Ident.	
Kundendienstmenü		MRAV00350006	VEU0521
Werkseinstellung		Firmware-Version	3.00.02
Servicewerte		Versionunternummer	12
Dichtheitstest		Messkernel-Version	1.04
Inhalt SD-Karte		Hardware-Version	500
Geräte-Info		Bootlader-Version	0.24
		Seriennummer	350006
Messen Speicher Einstell.	OK	• Service Hist Optionen I	MIN (ZIV)

- ► Gehen Sie in das Menü Extras.
- ► Wählen Sie Geräte-Info.
 - ⇒ Das Menü Geräte-Info erscheint.
 - ⇒ Die aktuelle Firmware-Version erscheint. In diesem Beispiel lautet die Firmware-Version 3.00.02.

Für den Fall, dass es bei Update Probleme geben sollte, benötigen wir einige Informationen von Ihnen.

- ► Notieren Sie Ihre Firmware-Version.
- ► Notieren Sie Ihre Seriennummer.

SD-Karte vorbereiten

Falls Sie die neue Firmware nicht auf einer SD-Karte erhalten haben, sondern beispielsweise per E-Mail, müssen Sie Sie Datei "All 1122.fwb" in das Hauptverzeichnis (d.h. in kein Unterverzeichnis) der SD-Karte kopieren. Unter Umständen haben Sie diese Datei gepackt in einer ZIP-Datei erhalten. Entpacken Sie die Datei, bevor Sie die Datei auf die SD-Karte kopieren.

Firmwareaktualisierung durchführen

- ► Kopieren Sie die Datei "All 1122.fwb." auf eine SD-Karte in das Hauptverzeichnis (d.h. in kein Unterverzeichnis).
- Schalten Sie das Messgerät ein.
- ► Warten Sie ab bis die Nullpunktnahme beendet ist.
- Stecken Sie die vorbereitete SD-Karte in das Messgerät.
 - \Rightarrow Eine Meldung erscheint.



- ▶ Wählen Sie Firmware aktualisieren.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Update wird durchgeführt.
 - ⇒ Nachdem das Update durchgeführt wurde erscheint eine Meldung.



- ▶ Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
- Schalten Sie das Messgerät nach dem erfolgreichen Update nochmals aus.
 - ⇒ Beim nächsten Einschalten stehen alle Funktionen zur Verfügung.

Neue Firmwareversion prüfen



- ► Gehen Sie in das Menü Extra.
- ► Wählen Sie Geräte-Info.
- Drücken Sie OK.
 - ⇒ Das Menü Geräte-Info erscheint.
 - ⇒ Die neue Firmware-Version wird angezeigt.

Wiederholen Sie den Updatevorgang, falls noch die alte Firmware-Version angezeigt wird.

Im Fehlerfall

Was tun, wenn es Probleme beim Update gab? Im Fehlerfall blinkt die rote LED des Kondensatabscheiders. Die eingelegte SD-Karte wurde dann nicht erkannt. (Kontrollieren Sie, ob die SD-Karte korrekt gesteckt ist und führen Sie einen Reset durch, indem Sie gleichzeitig die Tasten **ESC** und **ON** betätigen).

Wo bekomme ich Hilfe, falls das Update nicht erfolgreich war? Wenden sie sich an Ihren zuständigen Außendienstberater oder über Email: <u>info@mru.de</u>

14.5. Eigenes Startlogo anzeigen

Sie haben die Möglichkeit ein eigenes Startlogo in das Messgerät einzulesen und sich beim Einschalten anzeigen zu lassen.

Eigenes Startlogo erstellen

Erstellen Sie ihr eigenes Logo. Im folgendem wird die Erstellung eines Logos beispielhaft mit MS Paint[®] dargestellt. Sie können ihr Logo auch mit einem anderen Grafikprogramm erstellen.

▶ Öffnen Sie das Grafikprogramm

🮯 i 🔡 🏷 (🏓 🛨 🛛 Unben	annt - Paint			
Datei Sta	art Ansicht				
Einfügen	Ausschneiden Kopieren	Auswählen	⊈ Zuschneiden ⊐ Größe ändern ▲ Drehen -	/ \land A / / 🖉	Pinsel
Zwische	nablage	E	Bild	Tools	
	Größe änderr Größe änd Um: ○ ↓ Seiten Zerren (*) ↓ ↓	n/Zerren ern) Prozentsatz Horizontal: Vertikal: erhältnis beibe Horizontal: Vertikal:	 Pixel 480 800 halten 0 0 Abbrechen 		

- Passen Sie die Dateigröße an.
 Die Dateigröße muss 480 Pixel (Horizontal) x 800 Pixel (Vertikal) betragen.
- Erstellen Sie Ihr gewünschtes Logo.



Erstellen Sie Ihr eigenes Logo Create your own Logo

 Speichern Sie Ihr Logo unter dem Dateinamen logo4u.jpg auf einer SD-Karte ab.

HINWEIS		
Achten Sie beim Speicher/Exportieren auf das Dateifor-		
mat jpg.		
Falls Sie ein anders Grafikprogramm als MS Paint ver-		
wenden müssen vor dem Export folgende Punkte ab-		
schalten.		
Progressiv		
Vorschau/Farbprofil speichern		

• Arithmetische Kodierung verwenden

Y Ausschneiden	Truschneiden		-		N	000	
Konieren		n 🧷	A 🕅				
lügen	Auswählen		19	Pinsel	$\overline{0}$	12 42 C	60
Zwischenablage	Bild	T	ools			F	ormen
Erstellen ⁹	Sie Ihr eiger	nes		0			
	Je ini eigei	IC3	LUS	U			
Create vo	ur own log	0					
create yo	ui own Log	0			_		
Speichern unter							×
- speichen unter							
- → ~ ↑ 📙 « S	tart > Eigenes Logo	~	Ō	"Eigenes	Logo_Ow	n Logo" du	م
0 ··· N	0.1					0	0
Organisieren 🔹 Neu	er Ordner				~	8== 🗙	0
4. Caba allawaitt		^ Na	ame				
Schnelizugriff			Eswurde	n keine Sı	ichernehr	nisse nefun	len
Desktop	*		23	in Kenne Se	icheigebi	nsse gerun	activ
- Downloads	A						
Dokumente	*						
E Bilder	*						
📙 Zuhause	*	~ <					
1	o4u.ipg						~
Dateiname: logo							
Dateiname: 1050	(* inget inget inget ifit)						
Dateiname: logo Dateityp: JPEG	6 (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jfif)						
Dateiname: logo Dateityp: JPEC	6 (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jfif)						

Startlogo in Messgerät einspielen

- ► Gehen Sie in das Menu Einstellungen.
 - Siehe auch Kapitel 5.2 Einstellungen vornehmen, S. 25.
- Stecken Sie die SD-Karte mit der Datei logo4u.jpg in das Messgerät.
 - ⇒ Eine Meldung erscheint.
 - ⇒ Das Startlogo wird gespeichert.
 - ⇒ Beim nächsten Einschalten des Messgerätes wird das Logo angezeigt.

Startlogo löschen

Sie haben die Möglichkeit ihr Startlogo zu löschen. Beachten Sie, dass es zwei Möglichkeiten gibt Ihr eigenes Startlogo zu löschen.

- 1. Möglichkeit
- Schalten Sie das Messgerät ein.
- Drücken Sie die ESC-Taste für zehn Sekunden, bevor das Startlogo erscheint.
 - ⇒ Ein Signalton ertönt.
 - ⇒ Das eingespielte Startlogo wurde gelöscht.

- 2. Möglichkeit
- Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen clrlogo.jpg (clrlogo.jpg kann eine beliebige Datei sein)
- Speichern Sie die Datei auf eine SD-Karte.
- ► Gehen Sie in das Menu Einstellungen.
 - Siehe auch Kapitel 5.2 Einstellungen vornehmen, S. 25.
- Stecken Sie die SD-Karte mit der Datei clrlogo.jpg in das Messgerät.
 - ⇒ Das Startlogo wird gelöscht.

15 Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung Declaration of conformity



MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH



Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm-Obereisesheim Deutschland / *Germany* Tel.: +49 (0) 7132 - 99 62 0 Fax: +49 (0) 7132 - 99 62 20 E-Mail / *mail*: <u>info@mru.de</u> Internet / *site*: <u>www.mru.eu</u>



Bevollmächtigte Person, für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen Person authorized to compile the technical documents.

Name / name: Funktion / function: Firmenname / company: Straße / street: Ort / city: Land / country: Dierk Ahrends QM-Beauftragter / QM-Representative Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm Deutschland / Germany

Produkt/Product

Bezeichnung / designation:	Gasanalysator
	Gas analyser
Produktname / <i>name:</i>	OPTIMA
Funktion / function:	Gasanalyse / g <i>as analysis</i>

Hiermit erklären wir, dass das oben beschriebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen entspricht, es erfüllt die Anforderungen der nachfolgend genannten Richtlinien und Normen:

We declare the conformity of the product with the applicable regulations listed below:

- EMV-Richtlinie / EMV-directive 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie / RoHS directive 2011/65/EU (RoHS II)

Neckarsulm, 11.04.2022

Even hil

Erwin Hintz, Geschäftsführer / Managing Director



MRU · Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH

Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm-Obereisesheim Fon 07132 99620 · Fax 07132 996220 info@mru.de · www.mru.eu